



SRL for Shoei Neotec II 빠른 시작하기


주요 버튼 및 명칭




장착하기



버튼 동작




전원 켜기/끄기




음량 조절




블루투스 페어링 휴대전화, MP3 플레이어, GPS 내비게이션




휴대전화



음악



배터리 잔량 확인



설정메뉴




세나 매니저 프로그램으로 환경설정

헤드셋을 USB케이블로 컴퓨터에 연결합니다. 세나디바이스매니저 프로그램을 실행시킨 다음 “DEVICE SETTING (장치설정)” 을 클릭하여 헤드셋의 설정을 변경할 수 있습니다. 세나매니저 프로그램은 세나블루투스코리아 웹사이트 (senablueetooth.co.kr) 에 가입하신 후 “지원→펌웨어 업그레이드” 메뉴를 통해 다운로드할 수 있습니다.

세나 스마트폰 앱으로 환경설정

1. 세나 스마트폰 앱(Sena Smartphone App)은 안드로이드 버전과 아이폰버전이 있습니다. 사용하는 스마트폰의 기종에 따라 구글플레이스토어나 앱스토어에서 다운로드 하세요.
2. 스마트폰과 헤드셋을 페어링 합니다.
3. 스마트폰 앱을 실행시킵니다. “기본 설정”을 선택해서 헤드셋 설정을 변경할 수 있습니다.

인터콤 페어링




인터콤 시작하기




첫 번째 인터콤 친구



두 번째 인터콤 친구




그룹 인터콤




유용한 정보:
세나 스마트폰 앱에서 자신만의 그룹을 만들고 그룹 인터콤을 할 수 있습니다. 자세한 방법은 사용자 설명서를 참조하세요.

FM 라디오 켜기/끄기



(-) 버튼 누르기

FM 라디오 선곡하기




(+) 버튼 누르기



(-) 버튼 누르기

FM 라디오 FM 채널 탐색(Scan) 하기



(+) 버튼 누르기

탐색된 채널 저장하기




가운데 버튼 누름


FM 라디오 프리셋 저장/삭제



가운데 버튼 누르기



1 ~ 10, 취소 또는 (+) 버튼 누름




(+) 버튼 누르기



(-) 버튼 누르기

FM 라디오 프리셋 채널로 이동하기



가운데 버튼 누르기

음성명령



음성명령	기능
뮤직 "Music"	음악 재생/일시정지
FM 라디오 "FM radio"	FM 라디오 켜기/끄기
인터콤 원, 투... 나인 "Intercom [one, two, ..., nine]"	인터콤 시작/종료
스피드 다이얼 원, 투, 쓰리 "Speed dial [one, two, three]"	스피드 다이얼


문제해결

공장초기값으로 되돌리기

SRL의 설정을 공장초기값으로 되돌리려면 설정메뉴에서 공장초기화를 실행하세요. 헤드셋의 전원이 자동으로 꺼지며 공장초기값으로 되돌아 갑니다.

핀홀 리셋(Pin-Hole Reset)

SRL이 정상적으로 작동하지 않거나 불안전하게 동작하는 경우 핀홀리셋을 해보세요. 클립과 같은 얇은 철사를 USB 충전단자 옆에 있는 작은 구멍으로 밀어넣어 안쪽에 있는 핀홀리셋 버튼을 누르면 헤드셋의 전원이 자동으로 꺼지며 리셋됩니다.



SENA
BLUETOOTH KOREA
세나블루투스코리아

www.senablueetooth.co.kr
기술지원: support@senablueetooth.co.kr
www.facebook.com/senablueetoothkr

제품보증과 책임제한을 포함한 제품과 관련된 중요 정보는 세나블루투스코리아 웹사이트상의 사용자 설명서에 기술되어 있습니다. 본 제품을 사용하는 것은 고객이 해당 협약의 모든 조항에 동의하는 것을 의미합니다.