


10C

Motorcycle Bluetooth®
Camera & Communication System



-  Bluetooth® 4.1
-  Unibody Design
-  Full HD 1080P
-  Lens Rotation 30°
-  1.9km Intercom 1.0 mile
-  Four-way Intercom
-  Voice Prompt
-  Smart Audio Mix™
-  Advanced Noise Control
-  Universal Intercom
-  Music Sharing
-  FM Radio
-  Versatile Jog Dial
-  Use White Charging

© 1998-2015 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

사전 공지없이 제품의 사양 변경이나 개선이 이루어질 수 있으며 이와 관련한 모든 권한은 세나테크놀로지(Sena Technologies, Inc. 이하 "세나")에 있습니다.

Sena™은 미국 또는 기타 국가에서 세나테크놀로지 또는 자회사의 등록상표 또는 상표입니다. 10C™, 10U™, 20S™, Prism™, Snowtalk™, 3S™, SMH10™, SMH5™, SMH5-FM™, SPH10™, SPH10H-FM™, SMH10R™, SPH10S™, SPH10H™, SR10™, SR10i™, SM10™, SMH10™, EXPAND™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®은 세나테크놀로지 또는 자회사의 등록상표 또는 상표입니다.

GoPro®은 Woodman Labs of San Mateo, California의 등록 상표입니다. 세나는 Woodman Labs과 관련이 없습니다. GoPro® HERO3를 위한 세나블루투스 오디오팩은 애프터마켓 액세스리입니다.

Bluetooth License Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 소유이며 세나는 라이선스 하에 해당 상표를 사용합니다. iPhone, iPod touch는 Apple Inc.의 등록상표입니다. Zumo™는 Garmin Ltd. 또는 그 자회사의 등록상표 또는 상표입니다. TomTom™는 TomTom International B.V. 의 등록상표 또는 상표입니다. 기타 모든 상표들이나 상호들은 각 소유자의 재산입니다.

목차

1	소개.....	5	7	휴대전화, GPS네비게이션, SR10.....	28
2	제품 구성물.....	6	7.1	휴대전화의 발신과 수신.....	28
3	헬멧에 10C 장착하기.....	8	7.2	스피드 다이얼.....	29
3.1	메인유닛 장착하기.....	8	7.3	GPS네비게이션.....	31
3.2	스피커 장착하기.....	10	7.4	무전기 게이트웨이 SENA SR10과 무전기.....	31
3.3	마이크 장착하기.....	11	8	스테레오 음악.....	31
3.4	각도 조절하기.....	15	8.1	블루투스로 듣기.....	31
4	시작하기.....	16	8.2	뮤직 셰어링.....	33
4.1	버튼 명칭과 동작.....	16	9	인터콤.....	33
4.2	전원 켜기/끄기.....	17	9.1	인터콤으로 1대 1 대화하기.....	33
4.3	충전알림.....	17	9.2	다자 인터콤 대화하기 - 3자.....	34
4.4	충전.....	17	9.3	다자 인터콤 대화하기 - 4자.....	36
4.5	배터리 잔량 확인.....	17	10	인터콤 친구와 3자 컨퍼런스 전화 통화.....	37
4.6	음량조절.....	18	11	그룹인터콤.....	39
4.7	세나 소프트웨어.....	18	12	유니버설 인터콤.....	39
5	카메라 동작.....	19	12.1	유니버설 인터콤 페어링.....	40
5.1	카메라 켜기/끄기.....	19	12.2	1대 1 유니버설 인터콤.....	41
5.2	카메라 모드.....	19	12.3	다자 유니버설 인터콤 대화하기 - 3자.....	41
5.3	비디오 녹화하기.....	20	12.4	다자 유니버설 인터콤 대화하기 - 4자.....	43
5.4	사진 촬영하기.....	21	13	FM라디오.....	45
5.5	비디오 태깅하기.....	21	13.1	FM라디오 켜기/끄기.....	45
5.6	사진/비디오 재생.....	22	13.2	프리셋 채널.....	45
6	10C와 블루투스 장치들의 페어링.....	23	13.3	FM라디오 채널 검색과 프리셋 저장.....	45
6.1	휴대전화 페어링-전화 통화, 스테레오 음악.....	23	13.4	FM라디오 채널 탐색과 프리셋 저장.....	46
6.2	두 번째 휴대전화 페어링.....	24	13.5	임시 프리셋 채널.....	46
6.3	선택한 프로파일로만 페어링 하기 폰 선택 페어링 또는 미디어 선택 페어링.....	25	13.6	지역 설정.....	46
6.4	인터콤 페어링.....	26			

14	기능의 우선순위.....	47
15	음성안내에 따라 사용환경 설정하기.....	47
	14.1 헤드셋 설정 메뉴.....	47
	14.2 카메라 설정 메뉴.....	54
16	SENA 핸들바 리모트.....	59
	15.1 핸들바 리모트와 페어링 하기.....	59
	15.2 핸들바 리모트 사용하기.....	59
17	펌웨어 업그레이드.....	61
18	문제 해결.....	61
	17.1 인터콤 실패.....	61
	17.2 인터콤 재연결.....	61
	17.3 핀홀(Pin-Hole)리셋.....	62
	17.4 공장 초기값으로 되돌리기.....	62
19	동작기능정리.....	63
	인증, 안전승인정보.....	64
	• FCC Compliance Statement.....	64
	• FCC RF Exposure Statement.....	65
	• FCC Caution.....	65
	• CE Declaration of Conformity.....	65
	• Industry Canada Statement.....	65
	• Bluetooth License.....	66
	• WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).....	66

유지보수와 주의사항.....	66
• 제품 보관 및 관리.....	66
• 제품 사용 시 주의사항.....	67
• 충전배터리 정보.....	67
제품보증과 책임제한.....	69
• 제한보증.....	69
• 책임제한.....	70
• 보증서비스.....	71
• 반품 및 환불.....	71
특별한 주의.....	72

1 소개

세나 10C를 구입해 주셔서 감사합니다. 10C는 카메라 기능이 있는 모터사이클용 블루투스 헤드셋 겸 인터콤으로, 비디오 녹화와 사진 촬영, 블루투스 기능이 있는 휴대전화와 연결하여 핸즈프리 통화나 스테레오 음악감상을 할 수 있습니다. 또한 동승자나 다른 라이더들과 인터콤 연결을 통해 양방향으로 즐거운 대화를 할 수 있습니다.

10C는 Bluetooth 사양 v4.1과 호환되며 다음의 프로파일들을 지원합니다: Headset Profile, Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). 10C와 다른 블루투스 장치들의 호환성 여부는 블루투스 장치의 제조사를 통해서 확인하세요.

10C를 사용하기 전에 이 사용자 설명서를 주의깊게 읽어보세요. 최신 사용자 설명서와 기술정보는 www.senablueetooth.co.kr(한국어, 세나블루투스코리아 웹사이트)나 www.sena.com(영어, 세나블루투스 글로벌 웹사이트)을 확인하세요.

10C의 주요 기능:

- 블루투스 4.1
- 헤드셋과 액션카메라가 결합된 일체형 디자인
- 1080p Full HD 비디오 및 3.5MP 단일 사진 이미지 촬영
- 비디오 모드: 1080p:30fps, 720p:30/60fps
- 다양한 사진 촬영모드: 싱글 샷, 버스트, 타임랩스 기능
- 촬영 각도 조정
- 렌즈 회전 (최대 30도)
- 최대 1.6km까지 연결 가능한 블루투스 인터콤*
- 최대 4명까지 연결 가능한 다자 인터콤 기능
- 음성안내
- 목소리와 음악을 녹화 영상에 믹스하는 Smart Audio Mix™ 기술
- 스마트폰을 위한 전용 어플리케이션 제공(iPhone & Android)
- 향상된 기능의 노이즈 컨트롤 (Advanced Noise Control™)
- 유니버설 인터콤 (Universal Intercom™)
- 뮤직 쉐어링
- 채널 탐색 및 프리셋 저장이 가능한 FM라디오 기능
- SENA 핸들바 리모트 지원 (별도 판매)
- 조그다이얼을 이용한 직관적이고 쉬운 사용법
- 악천후에 강한 내수, 내후성

- 32GB Micro SD 카드 지원 (별도 구입) †
- 손쉬운 펌웨어 업그레이드로 기능 확장 가능

* 전파 간섭이 없는 개방 지형에서


† 10C는 최대 32GB의 microSD 메모리카드(클래스 6이상)를 지원합니다. 64GB, 128GB 메모리카드와의 호환성은 보증하지 않습니다.

10C의 핵심 사양:

- 블루투스 4.1
- 지원 프로파일: Headset Profile, Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).

2 제품 구성물

- 헤드셋 메인유닛



- 클램프유닛



- 표면접착식 어댑터



스피커

- 헬멧 스피커



- 스피커용 벨크로패드 (4)



- 스피커 커버 (2)



- 두꺼운 스피커 패드(2)



- 얇은 스피커 패드(2)



와이어 마이크

- 와이어 마이크



- 와이어 마이크용 벨크로패드



붐 마이크

- 붐 마이크



- 마이크 스폰지 (2)



- 붐 마이크용 벨크로패드



- 붐 마이크 홀더



- 붐 마이크 홀더용 벨크로패드



그 외


- 전원 충전 겸 데이터 전송 USB 케이블




- 육각렌치



- 시거잭 충전기



- 렌즈 캡




3 헬멧에 10C 장착하기


3.1 메인유닛 장착하기

3.1.1 클램프유닛 설치


- 클램프유닛 뒷면의 볼트를 동봉된 육각 렌치를 이용하여 느슨하게 풀어 줍니다.




- 클램프유닛을 헬멧의 패딩과 외부셀 사이에 끼워 넣고, 볼트를 조여 고정합니다.




- 클램프유닛이 단단히 고정될 때 까지 두 개의 나사를 조이세요.



4. 카메라 기능을 사용하기 위해서 메인유닛의 아래 부분에 있는 SD 카드 덮개를 열고 Micro SD 카드(별도 구입)를 카드 슬롯에 삽입하세요.




5. 클램프유닛의 홈에 맞춰서 메인유닛을 끼우고 “딸깍” 소리가 들릴 때까지 아래쪽으로 밀어서 메인유닛을 클램프유닛에 장착하세요.



3.1.2 표면접착식 어댑터

앞서 설명한 방식으로 클램프유닛을 설치하기 어려운 구조의 헬멧에는 표면접착식 어댑터를 사용해서 장착하세요.

1. 표면접착식 어댑터를 부착할 위치를 깨끗이 닦고 잘 잘 건조 시키세요.
2. 양면테이프의 보호필름을 벗기고 헬멧에 부착하세요.



3. 표면접착식 어댑터를 완전히 고정하기 위해서는 최소 24시간이 걸립니다. 24시간 이후에 제품을 사용하세요.


특별한 주의:

세나블루투스코리아는 표면접착식 어댑터 보다 강력하게 설치가 가능한 클램프유닛을 사용하는 것을 적극 권장합니다. 사용자의 편의를 위해서 표면접착식 어댑터를 제공하지만 표면접착식 어댑터 사용으로 발생하는 어떠한 문제에 대해서도 세나블루투스코리아는 보증하거나 책임지지 않습니다. 사용자 본인의 책임하에 표면접착식 어댑터를 사용해야 합니다.


4. 표면접착식 어댑터의 홈에 맞춰서 메인유닛을 끼우고 “딸깍” 소리가 들릴 때까지 아래쪽으로 밀어서 메인유닛을 표면접착식 어댑터에 장착하세요.

3.2 스피커 장착하기

1. 스피커용 벨크로패드의 보호필름을 벗기고 헬멧 안쪽의 이어포켓에 부착하세요. 벨크로패드를 부착하기 전에 스피커를 고정할 위치를 신중하게 선택해야 합니다.




2. 스피커용 벨크로패드에 스피커를 부착하세요.



유용한 정보:


1. 두 개의 스피커 중에서 연결된 케이블이 짧은 것이 왼쪽 귀, 긴 것이 오른쪽 귀를 위한 것입니다.
2. 헬멧의 이어포켓이 깊은 경우에는 스피커 패드를 부착해서 스피커와 귀의 거리를 조절할 수 있습니다.
3. 동봉된 스피커 커버를 사용하면 오디오 품질을 향상 시키고, 귀를 편안하게 할 수 있습니다. 스피커에 커버를 씌운 후 스피커용 벨크로패드를 스피커에 부착하면 됩니다.




3.3 마이크 장착하기

3.3.1 붐 마이크

1. 붐 마이크용 벨크로패드의 보호필름을 벗기고 헬멧의 패딩과 외부셀 사이의 적당한 위치에 부착합니다.




2. 붐 마이크의 마이크 반대 방향에 있는 고정 면을 붐 마이크용 벨크로패드에 부착하세요.




유용한 정보:


1. 붐 마이크를 장착한 후에 헬멧 안쪽의 패딩을 다시 설치하고 잘 정돈 하세요.
2. 동봉된 붐 마이크 홀더를 사용해서 붐 마이크를 안정적으로 고정할 수 있습니다. 붐 마이크 홀더용 벨크로패드의 보호필름을 벗기고 헬멧 안쪽의 적당한 위치에 부착하세요. 그 다음, 붐 마이크 홀더를 붐 마이크 홀더용 벨크로패드에 부착하세요.




3. 헬멧을 썼을 때 마이크가 입 가까이에 오도록 위치를 잘 조정하세요.
4. 외부 소음을 최소화 하기 위해 제작된 마이크는 사용할 때 방향에 유의해야 합니다. 그림의 탭(Tab)부분이 바깥쪽을 향해야 합니다.




5. 마이크와 스피커 연결 부분의 화살표를 맞추고 마이크 연결 단자를 스피커 연결 단자에 삽입하세요.



6. 이제 마이크와 연결된 스피커를 메인유닛에 연결하면 됩니다. 메인유닛의 스피커 단자에 스피커 연결 단자를 삽입하세요.



7. 스피커 연결 단자의 잠금장치를 내려서 닫으세요. 스피커와 메인유닛이 연결되었습니다.



유용한 정보:

마이크와 스피커를 연결한 후에는 남은 선을 헬멧의 외부 셸과 내부 패딩 사이의 틈에 넣어서 정리하세요. 또한 선이 눌리지 않도록 주의하세요.


특별한 주의:

헤드셋을 헬멧에서 분리할 때에는 제일 먼저 스피커 연결 단자의 잠금장치를 위로 올려 풀어야 합니다. 그 다음 메인유닛을 클램프유닛에서 분리할 수 있습니다.


3.3.2 와이어 마이크

풀 페이스 헬멧을 착용하는 경우에는 봄 마이크 대신 와이어 마이크를 사용할 수 있습니다.


1. 와이어 마이크용 벨크로패드의 보호필름을 벗기고 헬멧 내부의 턱 보호대에 부착 합니다.




2. 와이어 마이크용 벨크로패드에 와이어 마이크를 부착하세요.




3. 마이크와 스피커 연결 부분의 화살표를 맞추고 마이크 연결 단자를 스피커 연결 단자에 삽입하세요.



4. 이제 마이크와 연결된 스피커를 메인유닛에 연결하면 됩니다. 메인유닛의 스피커 단자에 스피커 연결 단자를 삽입하세요.



5. 스피커 연결 단자의 잠금장치를 내려서 닫으세요. 스피커와 메인유닛이 연결되었습니다.




특별한 주의:

헤드셋을 헬멧에서 분리할 때에는 제일 먼저 스피커 연결 단자의 잠금장치를 위로 올려 풀어야 합니다. 그 다음 메인유닛을 클램프유닛에서 분리할 수 있습니다.

3.4 각도 조절하기


사진 또는 비디오 촬영을 위해서 렌즈의 각도를 조절할 수 있습니다.

1. 360도 상하 각도 조절이 가능합니다. 메인유닛 옆의 휠(Wheel)을 오른쪽으로 돌려서 풀고 메인유닛을 위, 아래로 돌려서 원하는 촬영 각도로 조절하세요. 그 다음 휠을 왼쪽으로 끝까지 조여서 카메라를 고정하세요.
2. 최대 30도까지 좌우 각도 조절이 가능합니다. 렌즈의 덮개를 열고 왼쪽, 오른쪽으로 돌려서 원하는 촬영 각도로 조절합니다. 렌즈의 붉은 표시선이 지면과 수직이어야 합니다.




4 시작하기

4.1 버튼 명칭과 동작



조그다이얼

- 돌려서 음량 조절
- 인터콤 페어링 모드 진입
- 인터콤 연결 또는 끊기
- 휴대전화 수신 또는 끊기
- 수신 전화 거절
- 블루투스 오디오 장치의 소리 재생 및 일시 정지
- 누른 상태로 돌려서 다음 곡, 이전 곡 이동
- 설정 메뉴 진입
- 설정 메뉴에서 메뉴 이동
- FM라디오 채널 검색
- 사진/비디오 재생(playback)모드에서 파일 이동



전화버튼

- 휴대전화 페어링모드 진입
- 휴대전화 수신 또는 끊기
- 스피드 다이얼
- 통화음을 휴대전화나 헤드셋으로 전환
- 공장초기값으로 되돌리기 모드 진입
- FM라디오 켜기와 끄기

4.2 전원 켜기/끄기

조그다이얼과 전화버튼을 동시에 누르면 헤드셋의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. 전원을 켜려면 파란색 LED가 켜지면서 높아지는 비프음이 들릴 때까지 조그다이얼과 전화버튼을 동시에 누르세요. 전원을 끄려면 붉은색 LED가 켜지면서 낮아지는 비프음이 들릴 때까지 조그다이얼과 전화버튼을 동시에 누르면 됩니다.

4.3 충전알림

배터리가 부족하면 “Camera off, Battery low (카메라 오프, 배터리 부족)”이라는 음성안내가 들리고, 곧 카메라 사용을 중지 합니다.

배터리 잔량이 얼마 남지 않아 충전이 필요하다면 푸른색 LED가 붉은색으로 바뀌게 됩니다. 또한 중간 음의 삼중 비프음과 함께 “Low Battery (배터리 부족)”이라는 음성안내가 들리고 헤드셋의 전원이 꺼집니다

4.4 충전

동봉된 전원 충전 겸 데이터 전송 USB케이블을 컴퓨터 또는 직류 충전기에 연결하거나 시거잭 충전기로 헤드셋을 충전할 수 있습니다. 또는 다른 장치의 Mirco USB 케이블을 이용해서도 충전이 가능합니다. 충전 중에는 붉은색 LED가 점등되고 충전이 완료되면 파란색으로 바뀝니다. 충전시간은 약 3시간 30분 정도 소요됩니다.

4.5 배터리 잔량 확인

헤드셋의 전원을 켤 때, 다음의 두 가지 방법으로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

4.5.1 LED 표시

헤드셋의 전원을 켤 때 붉은색 LED의 깜빡임 횟수로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

4번 깜빡임 = 높음, 70~100%

3번 깜빡임 = 중간, 30~70%

2번 깜빡임 = 낮음, 0~30%

4.5.2 음성안내

헤드셋의 전원을 켜면서 세 번의 짧은 비프음이 들릴 때 까지 3초 정도 조그다이얼과 전화버튼을 계속 누르고 있으면 배터리 잔량을 “Battery level is high (배터리가 충분합니다).” 또는 “Battery level is medium (배터리가 적당합니다).” 또는 “Battery level is low (배터리가 부족합니다).”라는 음성안내로 확인할 수 있습니다.

유용한 정보:

헤드셋과 아이폰을 페어링해서 사용하면, 아이폰 화면의 블루투스 표시 옆에 헤드셋 배터리 잔량이 표시됩니다.

4.6 음량조절

조그다이얼을 돌려서 쉽게 음량을 조절할 수 있습니다. 조그다이얼을 계속 돌려서 음량이 최대값이나 최소값에 이르면 비프음이 들립니다. 각각의 장치(휴대전화, MP3 플레이어 등)에 대하여 개별적인 음량을 설정할 수 있습니다. 이때 헤드셋의 전원을 껐다 켜더라도 설정값이 변하지 않습니다. 예를 들어 휴대전화를 사용하면서 설정한 음량은 MP3플레이어 음악을 들으면서 조절하는 음량과는 무관하고 서로 영향을 미치지 않습니다. 각각의 오디오 장치들의 소리를 최적으로 설정할 수 있습니다.

4.7 세나 소프트웨어

4.7.1 세나 매니저 프로그램

세나 매니저 프로그램을 통해서 펌웨어 업그레이드와 장치 설정을 쉽게 할 수 있습니다. 매니저 프로그램의 장치 설정 메뉴에서 스피드 다이얼 번호 저장, FM라디오 프리셋 채널 저장 등 다양한 설정이 가능합니다. Windows와 Mac 을 위한 프로그램이 제공되며, www.senablueetooth.co.kr에서 다운로드 할 수 있습니다.

4.7.2 세나 스마트폰 앱(App)

세나 스마트폰 앱을 통해 휴대전화로 장치설정을 하거나 빠른시작하기 가이드, 사용자 설명서를 확인할 수 있습니다. 휴대전화와 헤드셋을 페어링 하세요. (사용자 설명서의 “6.1 휴대전화 페어링 - 전화 통화, 스테레오 음악”을 참고하세요.) 세나 스마트폰 앱을 실행하면 휴대전화에서 직접 헤드셋의 설정을 변경할 수 있습니다. 사용하는 휴대전화의 기종에 따라 구글플레이스토어나 앱스토어에서 다운로드 하세요. 또는 www.sena.com/app 에서도 다운로드 할 수 있습니다.

5 카메라 동작

5.1 카메라 켜기/끄기

헤드셋의 전원을 켜 상태에서 카메라 버튼을 살짝 한 번 누르면 카메라가 켜집니다. 이 상태에서 5분동안 카메라 기능을 사용하지 않는다면 카메라는 비활성 모드로 진입합니다. 카메라를 끄려면 10C의 전화버튼과 카메라 버튼을 동시에 누르면 됩니다.

5.2 카메라 모드

모드	적용	버튼
비디오	비디오 모드 또는 타임랩스 모드	카메라 버튼 1초 간 누르기
사진	싱글 샷 촬영 또는 버스트 샷 촬영 (1초에 최대 10장의 사진 촬영)	카메라 버튼 살짝 한 번 눌렀다 떼기
비디오 태깅	중요한 장면만 선택해서 녹화	카메라 버튼 3초 간 눌러서 비디오 태깅 모드 진입 그 후(중요한 장면의 찰나) 카메라 버튼 1초 간 눌러서 비디오 태깅 시작
재생	비디오와 사진 재생	-
설정	카메라 설정 메뉴	카메라 버튼 8초 간 누르기

유용한 정보:

재생 모드는 HDMI 케이블을 통해 10C와 TV가 연결되어 있을 때에만 실행이 가능합니다.

5.3 비디오 녹화

5.3.1 비디오 모드

비디오 모드로 녹화하기 위해서 카메라 설정 메뉴의 비디오 모드 설정에서 비디오 모드로 설정하세요. 설정 메뉴 종료 후 카메라 버튼을 1초 간 누르면 초록색 LED가 점멸하고 “Recording (녹화)”라는 안내 음성과 함께 비디오 모드로 녹화가 시작됩니다. 녹화를 정지 하려면 카메라 버튼을 1초 간 누르세요. “Recording stopped (녹화 정지)”라는 안내 음성과 함께 녹화가 중지 됩니다.

헤드셋의 마이크를 통해 녹화 중인 영상에 사용자의 목소리 또는 사용자가 스피커를 통해 듣고 있는 소리(음악/인터콤 친구와의 대화/FM라디오 등)를 함께 기록할 수 있습니다. 사용자 설명서의 14.2.6 스마트 오디오 믹스 켜기/끄기를 참고하세요.

5.3.2 타임랩스 모드

타임랩스 모드를 사용해서 일정한 시간에 주기적인 간격으로 장면을 녹화할 수 있습니다. 타임랩스 모드로 녹화하기 위해서 카메라 설정 메뉴의 비디오 모드 설정에서 타임랩스 모드로 설정하세요. 설정 메뉴 종료 후 카메라 버튼을 1초 간 누르면 초록색 LED가 점멸하고 “Recording (녹화)”라는 안내 음성과 함께 타임랩스 모드로 녹화가 시작됩니다. 녹화를 정지 하려면 카메라 버튼을 1초 간 누르세요. “Recording Stopped (녹화 정지)”라는 안내 음성과 함께 녹화가 중지 됩니다.

5.3.3 루프레코딩(연속촬영) 모드

루프레코딩 모드를 사용해서 지정한 길이 단위의 영상 파일을 끊임없이 녹화, 생성 할 수 있습니다. (“15.2.6 연속촬영 간격설정”을 참고하세요.) 메모리카드의 저장공간이 다 차게되면 맨 처음 생성된 영상파일이 지워지면서 가장 최근에 촬영한 영상을 저장하게 됩니다. 루프레코딩 모드로 녹화하기 위해 카메라 설정 메뉴의 비디오 모드 설정에서 루프레코딩 모드로 설정하세요. 설정 메뉴 종료 후 카메라 버튼을 1초 간 누르면 초록색 LED가 점멸하고 “Recording (녹화)”라는 안내 음성과 함께 루프레코딩 모드로 녹화가 시작됩니다. 녹화를 정지 하려면 카메라 버튼을 1초 간 누르세요. “Recording Stopped (녹화 정지)”라는 안내 음성과 함께 녹화가 중지 됩니다.

Micro SD카드의 용량, 해상도, 프레임 설정에 따른 대략적인 녹화 시간표를 참고하세요.

	1080p/30fps	720p/60fps	720p/30fps
1GB	9 분	12 분	24 분
2GB	18 분	24 분	48 분
4GB	36 분	48 분	1 시간 36 분
8GB	1 시간 12 분	1 시간 36 분	3 시간 12 분
16GB	2 시간 24 분	3 시간 12 분	6 시간 24 분
32GB	4 시간 48 분	6 시간 24 분	12 시간 48 분

유용한 정보:

1. 카메라 내부에 Micro SD 카드가 없는 경우에는 비디오를 녹화할 수 없습니다.
2. 비디오 녹화 중에 Micro SD 카드의 용량 또는 배터리의 잔량이 부족할 경우, 이를 알리는 경고음이 들리고 자동으로 촬영이 중지 됩니다. 이 경우 녹화가 중지 되기 직전까지의 기록이 저장됩니다.
3. 10C의 온도가 너무 높은 경우, 이를 알리는 경고 음이 들립니다. 10C의 사용을 잠시 중단하고 열을 식힌 후에 다시 사용하세요.
4. 한 개의 비디오 파일의 최대 용량은 4GB입니다. 비디오 파일의 용량이 4GB에 도달하면, 이 파일을 자동으로 저장하고 새로운 비디오 파일을 만들어 계속 기록 합니다.

5.4 사진 촬영**5.4.1 싱글 샷 모드**

싱글 샷 모드로 촬영하기 위해서 카메라 설정 메뉴의 사진 모드 설정에서 싱글 샷 모드로 설정하세요. 설정 메뉴 종료 후 카메라 버튼을 살짝 한 번 눌러서 사진을 촬영할 수 있습니다. 이때 초록색 LED가 점멸하고 “찰칵”소리가 들립니다.

5.4.2 버스트 샷 모드

버스트 샷 모드를 사용해서 1초에 최대 10장의 사진을 연속으로 촬영할 수 있습니다. 버스트 샷 모드로 촬영하기 위해서 카메라 설정 메뉴의 사진 모드 설정에서 버스트 샷 모드로 설정하세요. 설정 메뉴 종료 후 카메라 버튼을 살짝 한 번 눌러서 여러 장의 사진을 촬영할 수 있습니다. 이 때 초록색 LED가 점멸하고 여러 번의 “찰칵”소리가 들립니다.

유용한 정보:

카메라의 해상도는 3.5MP, 중횡비 3:2로 고정되어 있습니다.

단, 비디오 녹화 중에 촬영되는 사진의 해상도는 비디오의 해상도와 같습니다.

5.5 비디오 태깅

비디오 태깅 모드로 비디오를 녹화하면서 특별한 장면만을 저장할 수 있습니다. 이 기능으로 불필요한 콘텐츠에 낭비되는 저장 공간을 절약 할 수 있습니다. 비디오 태깅 모드로 녹화하기 위해서는 먼저 비디오 태깅 모드로 진입해야 합니다.

1. 카메라 버튼을 3초 간 누르면 초록색 LED가 빠르게 두 번 점멸하고 “**Video tagging ready (비디오 태깅 준비)**”라는 안내 음성과 함께 비디오 태깅 모드로 진입하면 녹화가 시작되고 최근 1분 간의 영상을 기억합니다.
2. 주행 중 관심을 끄는 무언가를 보았을 때 카메라 버튼을 1초 간 누르면 초록색 LED가 점멸하고 “**Video tagging (비디오 태깅)**”이라는 안내 음성과 함께 비디오 태깅이 시작됩니다. 비디오 태깅을 시작하고 2분 후에 비디오 태깅이 종료되며, 비디오 태깅을 시작하기 이전의 1분(과거), 시작 시점으로 부터의 1분(현재), 그리고 그 이후의 1분(미래)이 각각의 파일로 저장됩니다.
3. 비디오 태깅이 완료되면 “**Video tagging complete (태깅 완료)**”라는 안내음성과 함께 다시 비디오 태깅모드로 돌아갑니다.
4. 비디오 태깅 모드를 종료하려면 카메라 버튼을 3초 간 누르세요. “**Video tagging off (비디오 태깅 오프)**”라는 음성 안내와 함께 비디오 태깅 모드가 종료 됩니다.

5.6 재생

Micro HDMI 케이블로 TV와 10C를 연결해서 영상과 사진을 재생할 수 있습니다. (Micro HDMI 케이블은 패키지에 포함되지 않습니다. 별도로 구입하셔야 합니다.)

영상과 사진 보기:

1. Micro HDMI 케이블을 이용해서 TV/HDTV에 10C를 연결하세요.
2. Micro SD카드에 저장된 영상과 사진의 미리보기 파일에 TV 화면에 표시됩니다.
3. 10C의 조그다이얼을 시계/반시계 방향으로 돌려서 파일을 선택하고, 카메라 버튼을 눌러서 영상과 사진을 재생할 수 있습니다.
4. 또는 조그다이얼을 눌러서 이전 메뉴로 이동하거나 취소할 수 있습니다.

6 10C와 블루투스 장치들의 페어링

스마트폰, 블루투스 기능이 있는 MP3플레이어, 모터사이클용 블루투스 GPS 네비게이션, 세나의 다른 헤드셋들과 같은 여러 종류의 블루투스 장치들과 10C를 함께 사용하기 위해서 10C와 블루투스 장치를 페어링 해야 합니다. 10C와 블루투스 간의 페어링은 최초에 한 번만 하면 되고, 이후에는 사용 거리 내에서 자동으로 연결됩니다. 10C와 페어링 되어있는 블루투스 장치가 자동으로 연결될 때 높은음의 단일 비프음과 함께 “Phone connected (폰연결)” 또는 “Media connected (미디어 연결)”이라는 음성 안내를 들을 수 있습니다.

6.1 휴대전화 페어링-전화 통화, 스테레오 음악

아래 방법으로 10C를 휴대전화 또는 블루투스 기능이 있는 MP3플레이어와 페어링할 수 있습니다.

1. 10C의 전원을 켜고, 10C의 전화버튼을 5초 간 누르세요. 곧 붉은색과 파란색 LED가 번갈아서 점멸하고 다중 비프음과 함께 “Phone pairing (폰페어링)”이라는 안내 음성이 들립니다. 10C가 휴대전화 페어링 모드로 진입했습니다. 10C의 전화버튼에서 손을 떼세요.
2. 휴대전화에서 블루투스 장치를 검색하세요.
3. 목록에 Sena 10C가 보일 것입니다. 휴대전화 화면을 터치해서 Sena 10C를 선택하세요.
4. 비밀번호를 요청하면 숫자 0000을 입력하세요. 곧 10C와 휴대전화가 페어링 되고 “Your headset is paired (페어링 완료)”라는 안내 음성이 들립니다.
5. 3분안에 페어링이 되지 않으면 10C는 대기모드로 되돌아 갑니다.

유용한 정보:

1. 10C와 휴대전화간의 블루투스 연결이 끊겼다면, 재연결을 위해서 10C의 전화버튼을 살짝 한 번 누르세요.
2. 10C와 오디오장치 간의 블루투스 연결이 끊겼다면 재연결을 위해서 10C의 조그다이얼 버튼을 1초 간 누르세요

6.2 두 번째 휴대전화 페어링 - 두 번째 휴대전화, GPS네비게이션 Sena SR10

일반적인 블루투스 헤드셋은 오직 한 대의 HFP (Hands-Free Profile) 장치만 연결할 수 있지만, 10C의 두 번째 휴대전화 페어링을 통해서 두 대의 HFP 장치를 동시에 연결할 수 있습니다. 그러므로 이미 10C와 연결된 휴대전화가 있더라도, 두 번째 휴대전화나 GPS네비게이션, Sena SR10, 블루투스 어댑터같은 HFP 장치를 페어링 하거나 연결할 수 있습니다.

1. 10C와 두 번째 휴대전화를 페어링하기 위해서 조그다이얼을 5초 간 누르세요. 곧 붉은색 LED가 빠르게 점멸하고 다중 비프음과 함께 “Intercom pairing (인터콤 페어링)”이라는 안내 음성이 들립니다.
2. 그 상태에서 2초안에 전화버튼을 살짝 한 번 누르면, LED가 파란색으로 점멸하면서 높은음의 이중 비프음과 함께 “Second mobile phone pairing (두 번째 폰 페어링)”이라는 음성안내가 들립니다. 10C가 두 번째 휴대전화 페어링 모드로 진입 했습니다. 10C의 전화버튼에서 손을 떼세요.
3. 휴대전화에서 블루투스 장치를 검색하세요, 목록에 Sena 10C가 보일 것입니다.
4. 비밀번호를 요청하면 숫자 0000을 입력하세요.
5. 곧 10C와 휴대전화가 페어링 되고 “Your headset is paired (페어링 완료)”라는 안내 음성이 들립니다.

유용한 정보:

1. GPS네비게이션에 저장된 스테레오 음악을 들으려면 10C와 간단하게 페어링 할 수 있습니다. 사용자 설명서의 “6.1 휴대전화 페어링-전화 통화, 스테레오 음악”을 참고하세요.
2. 길안내 음성을 헤드셋으로 전송할 수 있는 모터사이클용 블루투스 GPS 네비게이션을 사용해야 합니다. -HFP 프로파일로 길안내 음성을 전송하는 블루투스 GPS네비게이션- 대부분의 자동차용 GPS네비게이션은 이 기능이 없습니다.
3. Sena SR10은 무전기와 휴대전화를 위한 블루투스 무전기 게이트웨이입니다. SR10은 대부분의 모터사이클용 블루투스 GPS네비게이션과 같이 HFP 프로파일을 사용합니다. 따라서 인터콤 대화 또는 휴대전화 통화를 하는 도중에도 SR10을 통해 들어오는 무전기 소리를 들을 수 있습니다. 이 소리는 인터콤 또는 전화 통화 소리를 끊지 않고 배경음으로 (Background) 들리게 됩니다.
4. 또한 GPS네비게이션을 SR10의 외부 입력 단자에 유선으로 연결하면, GPS 네비게이션의 길안내 음성 또는 경고음을 위와 같이 배경음으로 들을 수 있습니다. 자세한 내용은 SR10의 사용자 설명서를 참고하세요.

6.3 선택한 프로파일로만 페어링 하기: 폰 선택 페어링 또는 미디어 선택 페어링

스마트폰처럼 MP3 재생이 가능한 블루투스 전화기를 사용할 때 스테레오 음악을 듣거나 휴대전화 핸즈프리 통화하기 중 하나만 선택하여 연결하고 싶은 경우가 있습니다. 이 과정은 고급 사용자를 위한 것으로 10C를 스테레오 음악 감상만을 위한 미디어 선택 페어링-A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)또는 전화 통화만을 위한 폰 선택 페어링-HFP(HandsFree Profile)-하는 과정을 설명합니다.

10C가 기존의 휴대 전화와 페어링이 되어 있다면, 반드시 10C와 휴대전화에서 서로의 페어링을 삭제해야 합니다. 10C에서 휴대전화를 삭제하려면, 사용자 설명서의 17.4 공장 초기값으로 되돌리기 또는 14.1.9 모든 페어링 삭제를 참고하세요. 휴대전화 블루투스 목록에서 10C를 삭제하려면, 휴대전화의 사용자 설명서를 참고하세요. 대부분의 스마트폰에서는 세팅 메뉴의 블루투스 장치목록에서 10C를 삭제(또는 페어링 해제) 할 수 있습니다.

6.3.1 미디어 선택 페어링-스테레오 음악

1. 10C의 전원을 켜고 전화버튼을 5초 간 누르면, 붉은색과 파란색 LED가 번갈아 점멸하고 다중 비프음과 함께 “Phone pairing (폰 페어링)”이라는 안내 음성이 들립니다.
2. 그 상태에서 2초안에 조그다이얼을 살짝 한 번 누르면, LED가 붉은색으로 점멸하면서 중간 음의 이중 비프음과 함께 “Media selective pairing (미디어 선택 페어링)”이라는 음성 안내가 들립니다.
3. 10C가 미디어 선택 페어링 모드로 진입했습니다. 휴대전화에서 블루투스 장치를 검색하세요.

4. 목록에 Sena 10C가 보일 것입니다. 휴대전화 화면을 터치해서 Sena 10C를 선택하세요.
5. 비밀번호를 요청하면 숫자 0000을 입력하세요.

6.3.2 폰 선택 페어링-전화 통화

1. 10C의 전원을 켜고 전화버튼을 5초 간 누르면, 붉은색과 파란색 LED가 번갈아 점멸하고 다중 비프음과 함께 “Phone pairing (폰 페어링)”이라는 안내 음성이 들립니다.
2. 그 상태에서 2초안에 전화버튼을 다시 살짝 한 번 누르면, LED가 붉은색으로 점멸하면서 중간 음의 이중 비프음과 함께 “Phone selective pairing (폰 선택 페어링)”이라는 음성 안내가 들립니다.
3. 10C가 폰 선택 페어링 모드로 진입했습니다. 휴대전화에서 블루투스 장치를 검색하세요.
4. 목록에 Sena 10C가 보일 것입니다. 휴대전화 화면을 터치해서 Sena 10C를 선택하세요.
5. 비밀번호를 요청하면 숫자 0000을 입력하세요.


6.4 인터콤 페어링

6.4.1 인터콤을 위해 다른 10C와 페어링 하기

10C는 최대 세 명의 인터콤 친구를 저장할 수 있습니다.


1. 인터콤 페어링 할 두 대의 10C 전원을 켜세요. (편의상 A와 B라 부릅니다.)
2. A와 B의 조그다이얼을 5초 간 누르면, 붉은색 LED가 빠르게 점멸하고 “Intercom pairing (인터콤 페어링)”이라는 음성 안내가 들립니다. A와 B가 인터콤 페어링 모드로 진입했습니다. A와 B의 조그다이얼에서 손을 떼세요.

3. A 또는 B 어느 것이든 관계없이 한쪽의 조그다이얼을 살짝 한 번 누르고 기다리세요. A와 B의 LED가 파란색으로 점멸하고 A와 B의 1대 1 인터콤 대화가 시작됩니다. 1분 안에 페어링이 되지 않으면 10C는 대기모드로 되돌아갑니다.




A와 B의 페어링

4. 위의 과정을 반복해서 아래 그림과 같이 추가로 A와 C, A와 D를 손쉽게 페어링 할 수 있습니다.



A와 C의 페어링



A와 D의 페어링

5. 한 대의 10C가 여러 대의 10C들과 페어링 되었다면, 마지막으로 페어링된 상대가 첫 번째 인터콤 친구가 됩니다. 이전의 페어링 상대는 자동으로 두 번째, 세 번째 인터콤 친구가 됩니다. 기억하세요! 가장 마지막 페어링된 상대가 가장 첫 번째 인터콤 친구입니다.

유용한 정보:

예를 들어서, 위의 페어링 과정이 끝나면 D는 A의 첫 번째 인터콤 친구가 됩니다. C는 A의 두 번째 인터콤 친구이고, B는 세 번째 인터콤 친구가 됩니다.

6.4.2 인터콤을 위해 세나의 다른 헤드셋 모델과 페어링하기

10C는 20S, SMH10, SMH5와 같은 세나의 다른 헤드셋과 페어링해서 인터콤 대화를 할 수 있습니다. 위의 “6.4.1 인터콤을 위해 다른 10C와 페어링 하기” 과정과 동일하게 진행 됩니다.

유용한 정보:

SMH5는 3자 또는 4자 인터콤 대화에 참여 할 수 없습니다. SMH5는 세나의 다른 헤드셋 모델들과 1대 1 인터콤 대화만 가능합니다.

7 휴대전화, GPS네비게이션, SR10

7.1 휴대전화의 발신과 수신

1. 수신전화 알림음이 들릴 때 조그다이얼이나 전화버튼을 살짝 누르면 전화를 수신합니다.
2. 음성으로 전화 받기 기능이 활성화 되어 있고 인터콤 대화 중이 아니라면, 버튼을 누르는 대신 큰 소리를 내서 전화를 받을 수도 있습니다.
3. 통화 중에 전화를 끊으려면 전화버튼을 살짝 누르거나 비프음이 들릴 때까지 조그다이얼을 2초 간 누르세요. 또는 상대방이 전화를 끊을 때까지 기다려도 됩니다.
4. 수신전화 알림음이 들릴 때, 2초 동안 조그다이얼을 누르면 비프음과 함께 수신 전화가 거절됩니다.
5. 통화 중에 휴대전화나 헤드셋으로 통화음을 서로 전환하고 싶다면, 전화버튼을 2초 동안 누르세요. 비프음이 들리고 곧 휴대전화 또는 헤드셋으로 통화음이 전환됩니다.

6. 다음과 같이 여러 가지 방법으로 전화를 걸 수 있습니다:
- 휴대 전화 키패드를 눌러서 전화번호를 입력하고 통화 버튼을 누르세요. 자동으로 통화음이 헤드셋으로 연결되면서 통화가 진행됩니다.
 - 위와 같이 자동으로 통화음이 헤드셋으로 연결되지 않는 구형 휴대전화의 경우, 휴대전화에 전화번호를 입력하고 10C의 전화버튼을 누르면 됩니다.
 - 대기모드에서 전화버튼을 살짝 누르면 휴대전화의 음성 다이얼 기능을 실행할 수 있습니다. 이 기능은 휴대 전화에 음성 다이얼 기능이 있을 때만 사용할 수 있습니다. 휴대전화의 설명서를 참고하세요.

유용한 정보:

1. 두 대의 휴대전화를 페어링한 상태에서 첫 번째 휴대전화로 통화하던 중 두 번째 휴대전화로 전화가 올 경우, 두 번째 휴대전화를 받을 수도 있습니다. 이러한 경우 첫 번째 휴대전화의 통화는 대기 상태가 되고, 두 번째 휴대전화의 통화가 끝났을 때 자동으로 첫 번째 휴대전화와의 통화가 연결 됩니다.
2. 휴대전화와 GPS 네비게이션을 연결한 상태에서 휴대전화로 통화를 하면, GPS 네비게이션의 길 안내 음성을 들을 수 없습니다.

7.2 스피드 다이얼

스피드 다이얼을 사용해서 신속하게 전화 통화를 할 수 있습니다.

1. 스피드 다이얼을 사용하기 위해서 전화버튼을 빠르게 살짝 두 번 누르세요. 중간 음의 단일 비프음과 함께 “Speed dial (스피드 다이얼)”이라는 음성안내가 들립니다.
2. 조그다이얼을 시계/반시계 방향으로 돌려서 메뉴를 이동할 수 있습니다.
3. 전화버튼을 살짝 눌러서 다음의 메뉴 중 하나를 선택하세요:
 - (1) Last number redial (재다이얼)
 - (2) Speed dial 1 (스피드 다이얼 일)
 - (3) Speed dial 2 (스피드 다이얼 이)
 - (4) Speed dial 3 (스피드 다이얼 삼)
 - (5) Cancel (취소)

4. “**Last number redial (재다이얼)**”을 선택하면 마지막으로 통화한 사람과 통화 연결을 할 수 있습니다. 마지막으로 통화한 번호 (마지막 발신 번호)와 다시 통화를 하려면 전화버튼을 살짝 누르세요.
5. 스피드 다이얼 번호 중 하나를 선택하여 통화하려면, “**Speed dial [번호] (스피드 다이얼 [번호])**”이라는 음성안내가 들릴 때까지 조그다이얼을 시계/반시계 방향으로 돌린 뒤 전화버튼을 살짝 누르세요.
6. 스피드 다이얼 메뉴를 종료하려면, “**Cancel (취소)**”이라는 음성안내가 들릴 때까지 조그다이얼을 돌린 뒤, 전화버튼이나 조그다이얼을 살짝 누르세요. 15초 동안 아무 버튼도 누르지 않으면, 10C는 스피드 다이얼 메뉴를 종료하고 대기모드로 되돌아갑니다.

유용한 정보:

1. 스피드 다이얼을 사용하기 위해서 휴대 전화와 10C의 연결을 확인하세요.
2. 스피드 다이얼을 지정해야 사용 가능한 기능입니다. 지정 방법은 사용자 설명서의 “14.1.1 스피드 다이얼 지정하기”를 참고하세요.

수신	전화버튼 또는 조그다이얼 살짝 누르기 또는 “후”
끊기	전화버튼 살짝 누르기 또는 조그다이얼 2초 간 누르기
거절	조그다이얼 2초 간 누르기
통화 전환	전화버튼 2초 간 누르기
발신	휴대전화 키패드 입력
스피드 다이얼	전화버튼 빠르게 두 번 살짝 누르기
음성 다이얼	전화버튼 살짝 누르기

휴대전화 사용하기의 버튼 동작 정리

7.3 GPS 네비게이션

사용자 설명서의 “6.2 두 번째 휴대전화 페어링”을 참고해서 GPS네비게이션과 10C를 페어링하면, 길안내 음성을 들을 수 있습니다. 조그다이얼을 돌려서 음량을 조절 하세요. GPS네비게이션의 길안내 음성은 인터콤 대화를 중단하지만, 길안내 음성이 끝난 후에 자동으로 인터콤 대화로 되돌아 갑니다.

7.4 블루투스 무전기 게이트웨이 Sena SR10

10C와 SR10을 페어링해서 인터콤 대화 도중 SR10을 통해 들어오는 무전기 소리를 들을 수 있습니다. (사용자 설명서의 “6.2 두 번째 휴대전화 페어링-두 번째 휴대전화, GPS네비게이션, SR10”을 참고하세요.) 이 소리는 인터콤 대화를 끊지 않고 배경음(Background)으로 들리게 됩니다. 이 사용 방법은 동승자와 함께 다른 친구들과 그룹으로 여행할 때 유용합니다.


동승자와 인터콤 대화를 하는 동시에, 무전기를 통해 들리는 친구들과의 대화에도 참여가 가능합니다.

8 스테레오 음악


8.1 블루투스 스테레오 음악

블루투스 오디오장치가 10C와 페어링 되어 있어야 합니다. 사용자 설명서의 “6.1 휴대전화 페어링-전화 통화, 스테레오 음악”을 참고하세요. 10C는 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)을 지원하므로 블루투스 오디오장치가 AVRCP를 지원한다면, 10C로 음량조절, 재생, 일시정지, 다음곡, 이전곡 이동과 같은 조작이 가능합니다.


1. 음악을 재생하거나 일시정지 하려면, 이중 비프음이 들릴 때까지 조그다이얼을 1초 간 누르세요.



2. 조그다이얼을 돌려서 음량을 조절하세요.



3. 조그다이얼을 누른 상태에서 시계/반시계 방향으로 돌리면 다음 곡 또는 이전 곡으로 이동합니다.



8.2 뮤직 쉐어링

1대 1 인터콤 대화 도중 블루투스를 이용해 서 인터콤 친구와 음악을 함께 들을 수 있습니다. (사용자 설명서의 “9.1 1대 1 인터콤”을 참고하세요.) 뮤직 쉐어링을 종료하면, 다시 인터콤 대화를 시작할 수 있습니다. 뮤직 쉐어링을 시작/종료하려면, 인터콤 대화 도중 이중 비프음이 들릴 때까지 조그다이얼을 1초 간 누르세요. 다음 곡 또는 이전 곡으로 이동하려면, 조그다이얼을 누른 상태로 시계/반시계 방향으로 돌리세요.

유용한 정보:

1. 뮤직 쉐어링 도중 사용자와 인터콤 친구 모두 무선으로 음악을 선택할 수 있습니다.
2. 전화 통화를 하거나 GPS네비게이션의 음성안내를 듣는다면 뮤직 쉐어링은 일시정지 됩니다.


9 인터콤

인터콤 대화를 시작하려면 헤드셋 간에 인터콤 페어링이 되어 있어야 합니다. 사용자 설명서의 “6.4 인터콤 페어링”을 참고하세요.

9.1 인터콤으로 1대 1 대화하기

9.1.1 1대 1 인터콤 시작하기


인터콤으로 친구와 대화하기 위해서 조그다이얼을 살짝 누릅니다. 살짝 한 번 누르면 첫 번째 인터콤 친구와 연결되고, 두 번 누르면 두 번째 인터콤 친구, 세 번 누르면 세 번째 인터콤 친구와 연결됩니다.



1대 1 인터콤 대화 시작하기

9.1.2 1대 1 인터콤 끊기

인터콤을 끊으려면 조그다이얼을 살짝 한 번 누르세요. 어떤 인터콤 상대와 연결되어 있을 때라도 조그다이얼을 살짝 한 번 누르면 인터콤을 끊을 수 있습니다.



1대 1 인터콤 대화 끊기

	첫 번째 인터콤 친구	두 번째 인터콤 친구	세 번째 인터콤 친구
인터콤 시작	살짝 한 번 누르기	빠르게 살짝 두 번 누르기	빠르게 살짝 세 번 누르기
인터콤 끊기	살짝 한 번 누르기		


인터콤 대화 시작과 끊기

9.2 3자 인터콤


9.2.1 3자 인터콤 시작하기

10C를 또 다른 두 대의 10C들과 연결하여 동시에 인터콤 대화를 할 수 있으며 이를 3자 컨퍼런스 인터콤이라 합니다. 3자 컨퍼런스 인터콤이 진행되는 동안에는 일시적으로 휴대전화 연결이 끊기지만, 3자 컨퍼런스 인터콤을 마치거나 인터콤 참가자 중 한명이 인터콤 연결을 끊으면 자동으로 휴대전화와 다시 연결됩니다. 3자 컨퍼런스 인터콤 대화 중에 수신전화가 오면 인터콤을 종료한 다음 휴대전화와 헤드셋이 자동으로 될 때까지 기다리세요. 기억하세요! 컨퍼런스 인터콤 도중에는 헤드셋으로 수신전화 알림음을 들을 수 없습니다.


1. 3자 컨퍼런스 인터콤 연결을 위해서 A는 다른 두 인터콤 친구 B, C와 페어링 되어 있어야 합니다.




2. 인터콤 그룹에 속한 두명의 상대 중 한명과 인터콤을 연결하세요. 예를 들면, A가 조그다이얼을 눌러서 B에게 인터콤을 연결하거나 같은 방법으로 B가 A에게 인터콤을 연결하면 됩니다.



3. 두 번째 인터콤 친구 C는 조그다이얼을 살짝 한 번 눌러서 A에게 인터콤을 연결을 시도하고 A와 B의 인터콤 대화에 참여하게 됩니다.



4. 이제 A와 다른 두 인터콤 친구 B와 C는 3자 컨퍼런스 인터콤 대화가 가능합니다.



9.2.2 3자 인터콤 끊기

3자 컨퍼런스 인터콤 대화 중 3자 컨퍼런스 인터콤에서 나가거나, 하나의 인터콤을 선택하여 끊을 수 있습니다.

1. 조그다이얼을 1초 간 누르면 비프음이 들리고 3자 컨퍼런스 인터콤이 끊기게 됩니다. 이렇게 하면 A와 B,C 간의 모든 인터콤 연결이 끊기게 됩니다.
2. 조그다이얼을 빠르게 살짝 한 번 또는 두 번 눌러서 하나의 인터콤 친구를 선택하여 끊을 수 있습니다. 예를 들어, 조그다이얼을 한 번 살짝 누르면 첫 번째 인터콤 친구인 B와의 인터콤 연결이 끊기게 됩니다. 이 경우 두 번째 인터콤 친구인 C와의 인터콤 연결은 끊기지 않습니다.


조그다이얼 동작	결과
1초 간 누르기	B,C 모두와 인터콤 끊기
빠르게 살짝 한 번 누르기	B와 인터콤 끊기
빠르게 살짝 두 번 누르기	C와 인터콤 끊기

3자 인터콤 끊기

9.3 4자 인터콤

9.3.1 4자 인터콤 시작하기

10C를 또 다른 세 대의 10C 들과 연결해서 동시에 인터콤 대화를 할 수 있습니다. 3자 컨퍼런스 인터콤 연결에 한명의 인터콤 친구를 추가하면 됩니다. 사용자 설명서의 9.2 3자 인터콤 연결 후에 새로운 상대 D를 추가 할 수 있습니다. D가 인터콤 대화에 참여하려면 C와 페어링 되어 있어야 합니다. 예를 들어 D가 C와 페어링 되어 있다면, D는 조그다이얼을 살짝 눌러 인터콤 대화 중인 C에게 인터콤을 연결합니다. 기억하세요. 새로운 참가자 D는 C의 인터콤 친구입니다.



9.3.2 4자 인터콤 끊기

3자 컨퍼런스 인터콤의 경우와 같이 4자 컨퍼런스 인터콤에서 나가거나 하나의 인터콤 연결을 끊을 수 있습니다.

1. 조그다이얼을 1초 간 누르면 비프음이 들리고 4자 컨퍼런스 인터콤이 연결이 끊기게 됩니다. 이렇게 하면 A와 B, C, D간의 모든 인터콤이 끊기게 됩니다.
2. 조그다이얼을 빠르게 한 번 또는 두 번 살짝 눌러서 하나의 인터콤 연결을 선택하여 끊을 수 있습니다. 이때, 조그다이얼을 두 번 눌러 C와의 연결을 끊으면 자동으로 D와의 연결도 끊어집니다. 이것은 D가 C를 통해서 A에 연결되어 있기 때문입니다.

조그다이얼	결과
1초 간 누르기	B,C,D모두와 인터콤 끊기
빠르게 살짝 한 번 누르기	B와 인터콤 끊기
빠르게 살짝 두 번 누르기	C,D와 인터콤 끊기

4자 인터콤 끊기

10 인터콤 친구와 3자 컨퍼런스 전화 통화

1. 인터콤 대화 중에 수신 전화 알림음이 들릴 때 1)인터콤 대화를 끊고 전화를 받거나 2)수신 전화를 거절하고 인터콤 대화를 계속 할 수 있습니다.
 - a. 인터콤 대화를 끊고 전화를 받으려면, 조그다이얼 또는 전화버튼을 살짝 한 번 누르세요. 이때 음성으로 전화 받기 기능은 사용할 수 없습니다.전화 통화가 끝나면 자동으로 이전의 인터콤 대화로 되돌아 갑니다.
 - b. 전화를 받지 않으려면 비프음이 들릴 때까지 조그다이얼을 2초 간 누르세요.

이 기능은 전화 수신 알림음으로 인해 인터콤 대화가 끊어지는 것을 방지합니다.

2. 전화 통화 중 인터콤 연결 요청이 오면, 4번의 높은 비프음과 함께 “Intercom requested (인터콤 요청)”이라는 음성 안내가 들립니다. 인터콤을 연결하려면 전화를 끊어야 합니다. 인터콤 대화는 전화 통화 보다 낮은 우선 순위에 있기 때문입니다.
3. 전화 통화 중에 인터콤 친구를 추가해서 3자 컨퍼런스 전화 통화를 할 수 있습니다. 전화 통화를 하는 중에 조그다이얼을 눌러서 등록되어 있는 인터콤 친구를 호출하면 전화 통화에 참여하게 됩니다. 인터콤 대화 중에는 음성으로 전화 받기 기능을 사용할 수 없습니다. 3자 컨퍼런스 전화 통화 중에 인터콤을 먼저 끝내고 전화 통화를 계속하려면, 조그다이얼을 눌러서 인터콤을 끊으면 됩니다. 반대로 전화 통화를 먼저 끝내고 인터콤은 계속 유지하고 싶으면 조그다이얼을 2초 간 누르거나 전화버튼을 살짝 누르면 됩니다. 전화를 건 상대방이 먼저 전화를 끊어도 됩니다.

시작	전화 통화 중 조그다이얼 살짝 누르기
인터콤 끊기	조그다이얼 살짝 누르기
전화 끊기	조그다이얼 2초 간 누르기 또는 전화버튼 살짝 누르기 또는 전화를 건 상대방이 전화 끊기

인터콤 상대와 3자 컨퍼런스 전화 통화 시작과 끊기

11 그룹 인터콤

그룹 인터콤 기능으로 사용자는 3대의 가장 최근에 페어링 된 헤드셋과 즉시 다자 인터콤을 실행 할 수 있습니다.

1. 그룹 인터콤을 구성하고자 하는 최대 3대의 헤드셋과 인터콤 페어링을 진행합니다.
2. 조그 다이얼을 3초간 눌러 그룹 인터콤을 시작합니다. LED가 녹색으로 깜빡이면서 “Group Intercom (그룹 인터콤)”이라는 안내음성이 들립니다.
3. 그룹 인터콤을 종료하려면 조그 다이얼을 1초간 누릅니다. “Group Intercom Terminated (그룹 인터콤 종료)”라는 음성안내가 들립니다.

유용한 정보:

그룹 인터콤은 10C, 10U, 10R, 10S, 20S 에서만 지원 됩니다. 다른 헤드셋은 그룹 인터콤에서 제외됩니다.

12 유니버설 인터콤

두 헤드셋 간의 인터콤 거리는 사양에 표시된 것보다 짧을 수 있으며, 타사 블루투스 헤드셋의 성능에 따라 차이가 있습니다. 유니버설 인터콤은 전화 연결 및 멀티포인트 연결(사용자 설명서의 “6.2 두 번째 휴대전화 페어링” 방법으로 연결된 장치)에 간섭합니다. 유니버설 인터콤 중에는 멀티포인트 페어링으로 연결된 장치를 사용할 수 없습니다. 아래의 내용을 참고하세요.

1. 멀티포인트 페어링을 지원하지 않는 타사 헤드셋이라면, 유니버설 인터콤 대화 중에 전화 연결이 끊깁니다.
2. 유니버설 인터콤은 10C의 멀티포인트 페어링 연결에도 영향을 미칩니다.
3. 10C와 유니버설 인터콤 페어링이 된 타사 헤드셋이 사용 거리 내에 들어오면 10C의 멀티포인트 연결 장치는 사용할 수 없습니다.
4. 타사 헤드셋과 유니버설 인터콤 대화를 끊어도 10C와 멀티포인트 연결 장치는 자동으로 연결되지 않습니다. 먼저 타사 헤드셋의 전원을 끄고 멀티포인트 장치의 설정 화면에서 10C를 선택해서 다시 연결해야 합니다. 또는 멀티포인트 연결 장치의 전원을 껐다가 켜면 자동으로 10C와 연결됩니다.

12.1 유니버설 인터콤 페어링

10C를 타사 헤드셋과 페어링해서 인터콤 대화를 나눌 수 있습니다. 한 대의 10C에 한 대의 타사 헤드셋만을 페어링 할 수 있습니다. 만약 타사 헤드셋이 페어링 된 상태에서 또 다른 타사 헤드셋을 페어링하면, 이전에 등록된 타사 헤드셋은 10C의 페어링 목록에서 삭제됩니다.

1. 페어링을 원하는 헤드셋과 10C의 전원을 각각 켭니다.
2. 10C의 조그다이얼을 10초 동안 눌러 사용환경 설정 메뉴로 진입합니다. “Universal Intercom Paring/유니버설 인터콤 페어링”이라는 음성안내가 들릴 때까지 조그다이얼을 돌리세요. 이 때 10S의 전화버튼을 살짝 누르면 ‘유니버설 인터콤 페어링 모드’에 진입하게 되며 파란색 LED가 빠르게 점멸하며 다중 비프음이 들립니다. 자세한 안내는 사용자 설명서의 15.1.12 “유니버설 인터콤 페어링”을 참고하세요.
3. 10C와 페어링 할 헤드셋을 HFP(휴대전화) 페어링모드로 진입시킵니다. (페어링 방법은 각 헤드셋의 사용자 설명서를 참고하세요.) 10C와 페어링할 헤드셋이 HFP 페어링 모드로 진입하면 곧 10C와 자동으로 인터콤 페어링이 됩니다

12.2 유니버설 인터콤으로 1대 1 대화하기


다른 세나블루투스헤드셋과 1대 1 인터콤 대화를 시작할 때와 같은 방법으로 타사 헤드셋과 인터콤 대화를 시작할 수 있습니다. 조그다이얼을 빠르게 한 번 살짝 눌러서 첫 번째 인터콤 친구와, 빠르게 두 번 살짝 눌러서 두 번째 인터콤 친구와, 그리고 빠르게 세 번 살짝 눌러서 세 번째 인터콤 친구와 각각 대화를 나눌 수 있습니다.

타사 헤드셋의 음성 인식 기능을 활성화하거나 재다이얼을 실행하는 조작법으로 10C와 1대 1 인터콤 대화를 시작할 수 있습니다. 또한 전화 끊기를 하는 조작법으로 인터콤을 끊을 수 있습니다. (음성 인식 기능 활성화, 재다이얼 실행, 전화끊기 방법 등은 각 헤드셋의 사용자 설명서를 참고하세요.)


12.3 10C와 3자 컨퍼런스 유니버설 인터콤

두 대의 10C와 한 대의 타사 헤드셋을 연결하여 동시에 인터콤 대화를 할 수 있습니다. 3자 컨퍼런스 인터콤이 진행되는 동안에는 일시적으로 휴대전화 연결이 끊기지만, 3자 컨퍼런스 인터콤을 마치거나 인터콤 참가자 중 한명이 인터콤 연결을 끊으면 자동으로 휴대전화와 다시 연결됩니다. 3자 컨퍼런스 인터콤 대화 중에 수신전화가 오면 인터콤을 종료한 다음 휴대전화와 헤드셋이 자동으로 연결될 수 있게 기다리세요. 기억하세요! 컨퍼런스 인터콤 도중에는 헤드셋으로 수신 전화 알림음을 들을 수 없습니다.


1. 3자 컨퍼런스 인터콤 연결을 위해서 A(Master)는 다른 두 인터콤 친구 B와 C와 페어링 되어 있어야 합니다.




2. 인터콤 그룹에 속한 두명의 상대 중 한명과 인터콤을 연결하세요. 예를 들면, A가 조그다이얼을 눌러서 B에게 인터콤을 연결하거나 B가 A에게 인터콤을 연결하면 됩니다.



3. 또 다른 10C (C)가 조그다이얼을 살짝 한 번 눌러서 A에게 인터콤 연결을 시도하고 A와 B의 인터콤 대화에 참여하게 됩니다.



4. 이제 A와 다른 두 인터콤 친구 B와 C는 3자 컨퍼런스 인터콤 대화가 가능합니다.



5. 사용자 설명서의 3자 인터콤 끊기와 같은 방법으로 3자 컨퍼런스 유니버설 인터콤을 끊을 수 있습니다. 사용자 설명서의 “9.2.2 3자 인터콤 끊기”를 참고하세요.


12.4 10C와 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤

두 대의 10C와 두 대의 타사 헤드셋 또는 세 대의 10C와 한 대의 타사 헤드셋을 연결해서 동시에 인터콤 대화를 할 수 있습니다. 4자 컨퍼런스 인터콤이 진행되는 동안에는 일시적으로 휴대전화 연결이 끊기지만, 4자 컨퍼런스 인터콤을 마치거나 인터콤 참가자 중 한명이 인터콤 연결을 끊으면 자동으로 휴대전화와 다시 연결됩니다. 4자 컨퍼런스 인터콤 대화 중에 수신전화가 오면 인터콤을 종료한 다음 휴대전화와 헤드셋이 자동으로 연결될 수 있게 기다리세요. 기억하세요! 컨퍼런스 인터콤 도중에는 헤드셋으로 수신전화 알림음을 들을 수 없습니다.


12.4.1 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 연결사례 1

헤드셋(B와 D)의 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 연결을 설명합니다.


1. A와 B의 인터콤 대화를 시작하세요.




2. C의 조그다이얼을 빠르게 한 번 살짝 눌러서 A에게 인터콤을 연결하면서 A와 B의 인터콤 대화에 참여하게 됩니다.



3. 타사 헤드셋인 D가 C에게 인터콤을 연결하면서 A와 B, 그리고 C의 인터콤 대화에 참여하게 됩니다.



4. 이제 두 대의 10C와 두 대의 타사 헤드셋은 4자 컨퍼런스 인터콤이 가능합니다.




사용자 설명서의 4자 인터콤 끊기와 같은 방법으로 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤을 끊을 수 있습니다. 사용자 설명서의 “9.3.2 4자 인터콤 끊기”를 참고하세요.

12.4.2 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 연결사례 2

3대의 10C (A, C 와 D)과 한 대의 타사 헤드셋(B)의 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 연결을 설명합니다.

사용자 설명서의 “11.4.1 유니버설 인터콤 연결사례(1)”을 참고하세요.



13 FM라디오

13.1 FM라디오 켜기/끄기

10C의 전화버튼을 2초 간 누르면 중간음의 이중 비프음과 함께 “FM on (FM 온)”이라는 음성안내가 들리고 FM라디오가 켜집니다. FM라디오를 끄려면, 마찬가지로 10C의 전화버튼을 2초 간 누릅니다. 곧 “FM off (FM 오프)” 음성안내가 들리고 라디오가 꺼집니다. 10C는 전원을 끄기 전의 FM라디오 주파수를 기억합니다. 다시 10C의 FM라디오를 켜면, 최근에 들었던 FM라디오 주파수로 이동 합니다.

13.2 FM라디오 채널 저장 (프리셋)

FM라디오를 들던 중 저장해놓은 프리셋 주파수로 이동하려면 10C의 전화버튼을 누르세요. 현재 주파수에서 높은 주파수 방향으로 이동합니다.

13.3 채널 검색과 저장

채널을 검색하고, 검색된 채널을 저장할 수 있습니다:

1. 조그다이얼을 누른 상태로 시계/반시계 방향으로 돌려서 라디오 채널을 검색하세요. 시계방향으로 돌리면 높은 주파수 방향으로, 반시계 방향으로 돌리면 낮은 주파수 방향으로 이동하면서 채널을 검색합니다.
2. 채널이 검색되면, 검색된 채널의 방송을 들을 수 있습니다.
3. 검색된 채널을 저장하려면 “Preset [번호] (프리셋 [번호])”이라는 음성안내가 들릴 때 까지 조그다이얼을 2초 간 누르세요.
4. 10C는 1부터 10까지 총 10개의 프리셋 채널을 저장할 수 있습니다. 조그다이얼을 시계/반시계 방향으로 돌려서 1부터 10까지의 검색된 채널을 저장할 번호를 선택하세요. 번호를 선택하지 않은 채로 10초 정도가 흐르면 프리셋 저장이 취소되며 “Save preset canceled (프리셋 저장 취소)” 라는 음성 안내가 들립니다. 또는 조그다이얼을 시계/반시계 방향으로 돌려서 “Cancel (취소)” 라는 음성안내가 들릴 때 조그다이얼을 살짝 한 번 누르면 프리셋 저장이 취소되고 “Save preset canceled (프리셋 저장 취소)”라는 음성안내가 들립니다.
5. 현재의 주파수를 저장하려면 조그다이얼을 살짝 누르세요. “Save Preset [번호] (프리셋 저장 [번호])” 이라는 음성안내를 들을 수 있습니다.
6. 저장된 프리셋 주파수를 삭제하려면 전화버튼을 살짝 누릅니다. “Delete Preset [번호] (프리셋 삭제 [번호])” 라는 음성안내가 들립니다.

유용한 정보:

1. FM라디오를 사용하기 전에 프리셋 채널을 저장할 수 있습니다. 10C를 PC에 연결하고 세나 매니저 프로그램을 실행하세요. 매니저 프로그램의 장치 설정 탭에서 프리셋 채널을 저장할 수 있습니다. 또는 10C를 위한 스마트폰 앱에서도 채널을 저장할 수 있습니다.
2. FM라디오를 청취하는 중에도 인터콤 대화 또는 전화 통화를 할 수 있습니다.

13.4 채널 탐색과 프리셋 저장

채널 탐색이란 최근의 주파수에서부터 높은 주파수 방향으로 이동하면서 FM 라디오의 전체 주파수대역(88.1MHz-107.9MHz)을 탐색하는 기능입니다. 다음과 같이 해보세요:

1. 10C의 FM라디오를 켜고 전화버튼을 빠르게 두 번 누르세요. 최근의 주파수에서 높은 주파수 방향으로 이동하면서 채널을 탐색합니다.
2. 탐색된 채널에서 약 8초 동안 머무른 후, 다음 채널을 탐색합니다.
3. 전화버튼을 두 번 누르면 탐색을 중단합니다.
4. 탐색된 채널을 저장하려면, 해당 주파수에서 8초 안에 전화버튼을 살짝 누르세요. 탐색된 채널이 저장되며 “Save preset [번호] (프리셋 저장 [번호])” 이라는 음성안내가 들립니다. 이전에 저장된 프리셋 번호의 다음 프리셋 번호로 저장됩니다.
5. 프리셋 채널은 최대 10개까지 저장할 수 있습니다. 10개의 프리셋 채널이 모두 저장되면 그 후에 저장되는 프리셋 채널은 이전 프리셋 채널을 지우고 저장됩니다.

13.5 임시 프리셋

임시 프리셋은 이전에 저장된 프리셋 채널을 변경하지 않고, 새로운 프리셋 채널을 일시적으로 저장하는 기능입니다. 전화버튼을 빠르게 살짝 세 번 누르면 10C는 자동으로 채널을 탐색하고 10개의 채널을 기억합니다. 이렇게 저장한 임시 프리셋 채널은 10C의 전원을 끄면 초기화 됩니다.

13.6 지역 설정

세나 매니저 프로그램을 통해서 FM라디오 주파수 지역을 설정할 수 있습니다. 10C를 사용하는 지역으로 설정해 놓으면, 탐색 기능을 최적화 할 수 있습니다. (공장 초기값: 세계).

지역	주파수 영역	탐색 단위
세계	76.0 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
미국	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
아시아	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
호주	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
유럽	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
일본	76.0 ~ 90.0 MHz	± 100 kHz

14 기능의 우선순위

10C는 다음의 우선순위에 따라서 동작합니다:

(높은 우선순위)

휴대전화

인터넷

블루투스를 이용한 뮤직 쉐어링

FM라디오

(낮은 우선순위)

블루투스 스테레오 음악

높은 우선순위의 기능은 낮은 우선순위의 기능을 중단시키고 우선적으로 실행됩니다. 음악감상 중에 인터넷 연결요청이 오면 인터넷을 우선적으로 연결하게 됩니다. 마찬가지로 인터넷 연결 중에 수신전화가 오면 인터넷이 끊어지면서 전화로 연결됩니다.

15 음성안내에 따라 사용환경 설정하기


15.1 헤드셋 설정 메뉴

음성안내에 따라 10C의 헤드셋 사용환경을 설정할 수 있습니다.

1. 조그다이얼을 누른 상태로 12초 간 기다리세요. 파란색 LED가 점등하고 높은음의 이중 비프음과 함께 “**Configuration menu (설정 메뉴)**” 라는 음성안내가 들립니다.
2. 조그다이얼을 시계/반시계 방향으로 돌리면 사용환경 설정을 위한 각각의 메뉴를 음성으로 안내합니다.
3. 전화버튼을 살짝 눌러 해당 기능을 활성화 또는 실행하거나, 조그다이얼을 살짝 눌러 비활성화 할 수 있습니다.
4. 만약 10초 이내에 어떤 버튼도 누르지 않으면 사용환경 설정 모드가 종료 되고, 10C는 대기모드로 되돌아갑니다.
5. “**Exit configuration (설정 완료)**”라는 음성안내가 들릴 때까지 조그다이얼을 돌린 후 전화버튼을 살짝 누르면 사용환경 설정모드가 종료됩니다.

사용환경 설정을 위해서 음성으로 안내되는 메뉴는 아래와 같습니다:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| (1) Speed dial/스피드 다이얼 | (8) Sidetone/사이드톤 |
| (2) Audio boost/오디오투스트 | (9) Noise control/노이즈 컨트롤 |
| (3) VOX phone/음성으로 전화받기 | (10) Delete all pairings/모든 페어링 삭제 |
| (4) VOX intercom/음성으로 인터콤 하기 | (11) Remote control pairing/리모컨 페어링 |
| (5) HD intercom/HD 인터콤 | (12) Universal Intercom Pairing/
유니버설 인터콤 페어링 |
| (6) Voice prompt/음성안내 | (13) Exit configuration/설정완료 |
| (7) RDS AF setting/대체 주파수 설정 | |



15.1.1 스피드 다이얼 지정

음성안내	“Speed dial (스피드 다이얼)”
공장초기값	없음
실행	전화버튼 살짝 누르기

- 스피드 다이얼을 지정하려면, “Speed dial (스피드 다이얼)”이라는 음성안내가 들릴 때까지 조그다이얼을 돌리세요.
- 전화버튼을 살짝 누르면, “Speed dial one (스피드 다이얼 일)”과 “Phone connected (폰 연결)”이라는 음성안내가 들립니다.
 - 휴대전화 키패드에 스피드 다이얼로 지정하려는 전화번호 입력하고 통화 버튼을 누르면 곧 “Save speed dial [번호]/저장”이라는 음성안내가 들립니다.
- 전화번호는 지정된 스피드 다이얼 번호에 자동으로 저장되고, 통화는 연결되기 전에 자동으로 종료됩니다.
- 메뉴로 되돌아가기 위해서, 조그다이얼을 시계/반시계 방향으로 돌리세요. “Cancel (취소)” 라는 음성안내가 들릴 때 전화버튼을 살짝 누르세요. 1분안에 어떠한 버튼도 누르지 않으면, 10C는 사용환경 설정하기 모드를 종료하고, 대기모드로 되돌아 갑니다.

유용한 정보:

1. 세 개 중 하나의 스피드 다이얼 번호에 전화번호를 저장한 뒤, 계속해서 나머지 두 개의 스피드 다이얼 번호에 다른 전화번호를 저장할 수 있습니다.
2. 세나 매니저 프로그램에서도 스피드 다이얼 번호에 전화번호를 저장할 수 있습니다. www.senablueetooth.co.kr (한국어, 세나블루투스코리아 웹사이트) 또는 www.sena.com (영어, 세나블루투스 글로벌 웹사이트)을 확인하세요.

15.1.2 오디오부스트 활성화/비활성화

음성안내	“Audio boost (오디오부스트)”
공장초기값	활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

오디오부스트를 활성화 하면 최대 음량을 증가시킵니다. 이 기능을 비활성화 하면 최대 음량은 감소하지만 균형 잡힌 사운드를 들을 수 있습니다.

15.1.3 음성으로 전화 받기 기능의 활성화/비활성화

음성안내	“VOX phone (음성으로 전화받기)”
공장초기값	활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

이 기능을 활성화 하면, 수신전화를 큰 소리를 내어 받을 수 있습니다. 가장 효과적인 방법은 마이크에 붙은 먼지를 제거하기 위해 바람을 불 때처럼 “후” 하고 부는 것입니다. 하지만 인터콤 대화 중에는 이 기능이 일시적으로 비활성화 됩니다. 이 기능을 비활성화 하면, 전화버튼 또는 조그다이얼을 살짝 눌러서 전화를 받을 수 있습니다.

15.1.4 음성으로 인터콤 하기 기능의 활성화/비활성화

음성안내	“VOX intercom (음성으로 인터콤 하기)”
공장초기값	비활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

이 기능을 활성화 하면 큰 소리를 내서 마지막으로 연결되어 있던 인터콤 친구와 인터콤을 연결할 수 있습니다. 인터콤을 연결하기 위한 가장 효과적인 방법은 마이크에 붙은 먼지를 제거하기 위해 바람을 불 때처럼 “후”하고 부는 것입니다. 음성으로 인터콤 하기 기능으로 인터콤을 연결했을 때, 인터콤 대화자들 사이에 20초 동안 아무런 대화가 없으면 인터콤 연결은 자동으로 끊어지게 됩니다. 하지만 조그다이얼을 눌러서 인터콤을 연결했다면, 조그다이얼을 살짝 눌러서 인터콤을 끊어야 합니다.

이 기능이 활성화 되어 있더라도, 조그다이얼을 눌러 수동으로 인터콤을 끊었다면, 일시적으로 음성으로 인터콤 하기 기능을 사용할 수 없습니다. 인터콤을 다시 연결하려면 조그다이얼을 살짝 눌러야 합니다. 이것은 강한 바람이나 소음에 의해 의도치않게 인터콤이 연결되는 것을 방지 하기위한 입니다. 조그다이얼을 살짝 눌러서 인터콤을 연결했을때, 인터콤 대화자들 사이에 20초 동안 아무런 대화가 없어도 인터콤 연결은 끊어지지 않습니다. 10C의 전원을 껐다가 켜면, 다시 음성으로 인터콤 하기 기능을 사용 할 수 있습니다.

15.1.5 HD 인터콤 기능의 활성화/비활성화

음성안내	“HD 인터콤”
공장초기값	활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

이 기능을 활성화 하면 1대 1 인터콤 대화를 HD급 음질로 들을 수 있습니다. 이 기능이 활성화 되어 있더라도 다자 인터콤 대화를 할 때에는 일반 음질모드로 전환됩니다. 이 기능을 비활성화 하면, 인터콤 대화 음성을 일반 음질로 들을 수 있습니다

유용한 정보:

HD인터콤의 통신거리는 일반 인터콤 대화시보다 짧습니다.

15.1.6 음성안내 기능의 활성화/비활성화

음성안내	“Voice prompt (음성안내)”
공장초기값	활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

음성안내에 따라 사용환경 설정하기 메뉴에서 이 기능을 비활성화 할 수 있습니다. 하지만 이 기능을 비활성화 하더라도 아래의 음성안내는 항상 들을 수 있습니다.

- 사용환경 설정하기 (Voice Configuration)
- 배터리 수준 확인을 위한 음성안내 공장초기값으로 되돌리기 확인 음성안내
- 스피드 다이얼 설정을 위한 음성안내
- FM라디오 설정을 위한 음성안내

15.1.7 대체 주파수 설정 기능의 활성화/비활성화

음성안내	“RDS AF setting (대체 주파수 설정)”
공장초기값	비활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

대체 주파수 설정 기능이란 똑같은 채널을 방송하는 인접국 전파의 세기가 현재 수신 중인 방송국(A채널의 첫 번째 주파수)보다 클 때 자동으로 주파수를 재조정(retuning)해서 변경(A채널의 두 번째 주파수)하는 기능입니다. 이 기능을 활성화하면 10C는 현재 듣고 있는 방송의 주파수를 자동으로 추적하면서 변경합니다. 예를 들어 FM라디오를 통해 A라는 채널을 들으며 긴 여행을 할 때, 방송 주파수가 지역마다 변경되더라도 끊김 없이 라디오를 들을 수 있습니다. 전화버튼을 살짝 눌러 활성화 하세요.

15.1.8 사이드톤 기능의 활성화/비활성화

음성안내	“Sidetone (사이드톤)”
공장초기값	비활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

사이드톤은 헤드셋의 마이크에 입력된 사용자의 목소리가 다시 사용자의 스피커를 통해 재생되는 사용자의 목소리입니다. 이 기능을 활성화 하면 인터콤 대화를 하거나 전화 통화를 할 때 자신의 목소리를 들을 수 있습니다.

15.1.9 Advanced Noise Control™ 기능의 활성화/비활성화

음성안내	“Noise control (노이즈 컨트롤)”
공장초기값	활성화
활성화	전화버튼 살짝 누르기
비활성화	조그다이얼 살짝 누르기

이 기능을 활성화 하면 인터콤 대화를 하는 동안 배경 소음이 줄어듭니다. Advanced Noise Control™ 을 비활성화 하면, 인터콤 대화 소리가 배경 소음과 함께 들립니다.

유용한 정보:

세나 블루투스 오디오팩과 함께 10C를 사용하는 경우, 블루투스 오디오팩이 일반 음성녹음 모드 일때만 이 기능을 활성화 또는 비활성화를 할 수 있습니다. 블루투스 오디오팩이 Ultra HD(UHD) 음성 녹음 모드로 설정되었다면 이 기능은 비활성화됩니다.

15.1.10 모든 페어링 삭제

음성안내	“Delete all pairings (모든 페어링 삭제)”
공장초기값	없음
실행	전화버튼 살짝 누르기

10C의 모든 페어링 내역을 삭제하려면, 사용환경 설정 모드에서 조그다이얼을 돌려서 “Delete all pairings (모든 페어링 삭제)”라는 음성안내가 들릴 때 전화버튼을 살짝 누르세요. 조그다이얼은 이 설정에서 사용되지 않습니다.

15.1.11 리모컨 페어링

음성안내	“Remote control pairing (리모컨 페어링)”
공장 초기값	없음
실행	전화버튼 살짝 누르기

리모컨 페어링 모드에 진입하려면, 사용환경 설정모드에서 “Remote control pairing (리모컨 페어링)”이라는 음성안내가 들릴 때까지 조그다이얼을 돌리세요. 그 후 전화버튼을 살짝 누르면 10C는 사용환경 설정하기 모드를 자동으로 종료합니다. 사용자 설명서의 “15.1 핸들바 리모트 페어링”을 참고하세요.

15.1.12 유니버설 인터콤 페어링

음성안내	“유니버설 인터콤 페어링”
공장 초기값	없음
실행	전화버튼 살짝 누르기

유니버설 인터콤 페어링모드에 진입하려면, 사용환경 설정모드에서 "Universal Intercom Pairing/유니버설 인터콤 페어링"이라는 음성안내가 들릴 때 까지 조그다이얼을 돌립니다. 그 다음 전화버튼을 누르면 10C가 유니버설 인터콤 페어링모드로 진입합니다.

15.1.13 음성안내에 따라 사용환경 설정하기 모드 종료

음성안내	“Exit configuration (설정완료)”
공장초기값	없음
실행	전화버튼 살짝 누르기

음성안내에 따라 사용환경 설정하기 모드를 종료하고 대기모드로 돌아가려면, 사용환경 설정모드에서 조그다이얼을 돌려 “Exit configuration (설정완료)”라는 음성안내가 들릴 때 전화버튼을 살짝 누르세요. 조그다이얼은 이 설정에서 사용되지 않습니다.

조그다이얼 돌리기	전화버튼 살짝 누르기	조그다이얼 살짝 누르기
스피드 다이얼	실행	없음
오디오부스트	활성화	비활성화
음성으로 전화받기	활성화	비활성화
음성으로 인터콤 하기	활성화	비활성화
HD 인터콤	활성화	비활성화
음성안내	활성화	비활성화
대체 주파수 설정	활성화	비활성화
사이드톤	활성화	비활성화
노이즈컨트롤	활성화	비활성화
모든 페어링 삭제	실행	없음
리모컨 페어링	실행	없음
유니버설 인터콤 페어링	실행	없음
설정메뉴 종료	실행	없음

사용환경 설정하기 모드 메뉴와 버튼 동작 정리


15.2 카메라 설정 메뉴

음성 안내에 따라 10C의 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

1. 카메라 버튼을 누른 상태로 8초 간 기다리세요. 초록색 LED가 점등하고 “Camera setup (카메라 설정)”이라는 음성 안내가 들립니다.
2. 조그다이얼을 시계/반시계 방향으로 돌리면 사용환경 설정을 위한 각각의 메뉴를 음성으로 안내합니다.
3. 전화버튼을 살짝 눌러 해당 기능을 활성화 또는 실행하거나, 조그다이얼을 살짝 눌러 비활성화 할 수 있습니다.
4. 만약 10초 이내에 어떤 버튼도 누르지 않으면 사용환경 설정 모드가 종료 되고, 10C는 대기모드로 되돌아갑니다.
5. “Exit configuration (설정 완료)”라는 음성안내가 들릴 때까지 조그다이얼을 돌린 후 전화버튼을 살짝 누르면 사용환경 설정모드가 종료됩니다.

사용환경 설정을 위해서 음성으로 안내되는 메뉴는 아래와 같습니다:

- | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (1) Photo mode setting/사진 모드 설정 | (7) Video Microphone gain setting/
동영상 마이크 게인 설정 |
| (2) Video mode setting/비디오 모드 설정 | (8) Date caption/날짜 캡션 |
| (3) Video resolution setting/비디오 해상도 설정 | (9) Speaker sound recording/스피커 소리 녹음 |
| (4) Timelapse interval setting/타임랩스 간격 설정 | (10) Auto camera sleep/카메라 자동 슬립 |
| (5) Video Tagging interval setting/
비디오태깅 간격 설정 | (11) Format SD card/SD카드 포맷 |
| (6) Loop Recording interval setting/
연속촬영 간격 설정 | |



15.2.1 사진 모드 설정

싱글 샷 또는 버스트 샷 중 한 가지 모드를 선택해서 사진을 촬영할 수 있습니다. 카메라 버튼을 살짝 한 번 누를 때, 싱글 샷 모드로 설정된 경우에는 단 한 장의 사진을, 버스트 샷 모드로 설정된 경우에는 5장의 사진을 촬영합니다. “Photo mode setting (사진 모드 설정)”이라는 음성안내가 들릴 때 전화버튼을 눌러서 사진 모드를 설정할 수 있습니다.

음성안내	“Photo mode setting (사진 모드 설정)”
공장초기값	싱글 샷
선택모드	전화버튼 살짝 누르기 (싱글 샷 모드, 버스트 샷 모드)

15.2.2 비디오 설정 모드

비디오 또는 타임랩스, 루프레코딩 중 한 가지 모드를 선택해서 비디오를 녹화할 수 있습니다. 카메라 버튼을 1초 간 누를 때, 비디오 모드로 설정된 경우에는 일반적인 시간으로 녹화하고, 타임랩스 모드로 설정된 경우에는 일정한 시간에 주기적인 간격으로 장면을 녹화합니다. 루프레코딩 모드는 지정된 단위시간의 영상을 끊임없이 녹화하며, 저장공간이 다 차면 제일 먼저 생성된 파일부터 지워집니다.

음성안내	“Video mode setting (비디오 모드 설정)”
공장초기값	비디오 모드
선택모드	전화버튼 살짝 누르기 (비디오 모드, 타임랩스 모드, 루프레코딩 모드)

15.2.3 비디오 해상도 설정

비디오 해상도를 설정할 수 있습니다. 1080p/30fps, 720p/60fps, 또는 720p/30fps 와 같이 해상도에 따라 프레임 값이 정해져 있습니다. “Video resolution setting (비디오 해상도 설정)”이라는 음성안내가 들릴 전화버튼을 눌러서 비디오 해상도를 설정할 수 있습니다.

음성안내	“Video resolution setting (비디오 해상도 설정)”
공장초기값	1080p/30fps
선택모드	조그다이얼 돌리기 (1080p/30fps, 720p/60fps, 720p/30fps)
적용	전화버튼 살짝 누르기

15.2.4 타임랩스 간격 설정

타임랩스 녹화 간격을 설정 할 수 있습니다. “Timelapse interval setting (타임랩스 간격 설정)”이라는 음성안내가 들릴 전화버튼을 눌러서 1초 또는 10초로 타임랩스 간격을 설정할 수 있습니다.

음성안내	“Timelapse interval setting (타임랩스 간격 설정)”
공장초기값	1초
선택모드	전화버튼 살짝 누르기(1초, 10초)

15.2.5 비디오태깅 간격 설정

비디오태깅 녹화 간격을 설정 할 수 있습니다. “Video Tagging interval setting (비디오태깅 간격 설정)”이라는 음성안내가 들릴 전화버튼을 눌러서 1분, 3분 또는 5분으로 비디오태깅 간격을 설정할 수 있습니다.

음성안내	“Video Tagging interval setting (비디오태깅 간격 설정)”
공장초기값	1분
선택모드	전화버튼 살짝 누르기(1분, 3분, 5분)

15.2.6 루프레코딩(연속촬영) 간격 설정

루프레코딩 녹화 간격을 설정 할 수 있습니다. “Loop Recording interval setting (연속촬영 간격 설정)”이라는 음성안내가 들릴 전화버튼을 눌러서 1분, 3분 또는 5분으로 루프레코딩 간격을 설정할 수 있습니다.

음성안내	“Loop Recording interval setting (연속촬영 간격 설정)”
공장초기값	3분
선택모드	전화버튼 살짝 누르기(1분, 3분, 5분)

15.2.7 동영상 마이크 게인 설정

동영상 녹화시 마이크 게인을 낮음, 중간, 높음으로 설정할 수 있습니다. “Video microphone gain setting (동영상 마이크 게인 설정)”이라는 음성안내가 들릴 전화버튼을 눌러서 게인을 설정하세요.

음성안내	“Video microphone gain setting (동영상 마이크 게인 설정)”
공장초기값	중간
선택모드	전화버튼 살짝 누르기(낮음, 중간, 높음)

15.2.8 날짜 캡션 켜기/끄기

비디오 녹화 중 날짜를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 이 기능을 켜면 녹화된 비디오 영상의 상단에 날짜가 표시됩니다. “Date caption (날짜 캡션)”이라는 음성안내가 들릴 때까지 전화버튼을 살짝 눌러서 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

음성안내	“Date caption (날짜 캡션)”
공장초기값	끄기
켜기/끄기	전화버튼 살짝 누르기

유용한 정보:

정확한 날짜를 표시하기 위해서 최초에 한 번 세나 스마트폰 앱에서 날짜를 설정하세요. 10C와 스마트폰이 페어링 되어 있다면 10C의 전원을 켜고, 세나 스마트폰 앱을 실행하면 10C는 날짜를 자동으로 업데이트 합니다.

15.2.9 Smart Audio Mix™ 켜기/끄기

이 기능을 사용해서 내 목소리는 물론 스피커를 통해 들리는 친구의 목소리, 음악 소리 등을 함께 기록할 수 있습니다.

스마트 오디오 믹스에 적용된 기능은 “스피커 소리 녹음” 이라 부릅니다. 스피커를 통해 들리는 친구의 목소리나 음악을 함께 기록 하려면 이 기능을 켜세요. 이 기능을 끄면 내 목소리만 녹음 됩니다. “Speaker sound recording (스피커 소리 녹음)” 이라는 음성안내가 들릴 때 전화버튼을 눌러서 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

음성안내	“Speaker sound recording (스피커 소리 녹음)”
공장초기값	켜기
켜기/끄기	전화버튼 살짝 누르기

15.2.10 카메라 자동 슬립 모드

카메라를 켜고 5분 동안 카메라 기능을 사용하지 않을 때 카메라를 끄는 기능입니다. 카메라를 충전하는 동안에 이 기능은 작동하지 않습니다. “Auto camera sleep (카메라 자동 슬립)”이라는 음성안내가 들릴 때 전화버튼을 살짝 눌러서 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

음성안내	“Auto camera sleep (카메라 자동 슬립)”
공장초기값	켜기
켜기/끄기	전화버튼 살짝 누르기

15.2.11 SD카드 포맷

SD카드 포맷으로 Micro SD카드에서 모든 파일을 제거할 수 있습니다. 새 SD카드를 사용하기 전에 반드시 SD카드를 포맷하세요. “Format SD card (SD카드 포맷)”이라는 음성안내가 들릴 때 전화버튼을 살짝 눌러서 실행할 수 있습니다.

음성안내	“Format SD card (SD카드 포맷)”
공장초기값	없음
실행	전화버튼 살짝 누르기

조그다이얼 돌리기	전화버튼 살짝 누르기
사진 모드 설정	싱글 샷 모드
	버스트 샷 모드
비디오 모드 설정	비디오 모드
	타임랩스 모드
비디오 해상도 설정	1080p/30fps
	720p/60fps
	720p/30fps
타임랩스 간격 설정	1초 마다
	10초 마다
비디오태깅 간격 설정	1분
	3분
	5분
연속촬영 간격 설정	1분
	3분
	5분

조그다이얼 돌리기	전화버튼 살짝 누르기
동영상 마이크 게인 설정	낮음
	중간
	높음
날짜 캡션	켜기
	끄기
스피커 소리 녹음	켜기
	끄기
카메라 자동 슬립	켜기
	끄기
SD카드 포맷	실행

유용한 정보:

SD카드를 설정메뉴를 통해 포맷하기를 권장합니다. PC상에서 포맷할 경우, FAT32 파일시스템에 할당 유닛 사이즈를 32KB로 설정하세요.

16 SENA 핸들바 리모트

SENA 핸들바 리모트(별도판매)로 10C를 원격으로 조작 할 수 있습니다. 핸들바 리모트를 사용하면 10C를 조작하기 위해서 핸들에서 손을 떼지 않아도 됩니다. 핸들바 리모트를 사용하기 전에, 핸들바 리모트와 10C가 페어링 되어 있어야 합니다.

16.1 핸들바 리모트와 페어링하기

1. 10C와 핸들바 리모트의 전원을 켜세요.
2. 10C의 조그다이얼을 12초 간 눌러서 설정메뉴에 진입하세요. “Remote control pairing (리모컨 페어링)”이라는 음성안내가 들릴 때까지 조그다이얼을 돌린 뒤 전화버튼을 누르세요. 곧 붉은색 LED가 빠르게 점멸하고 다중 비프음이 들립니다. 사용자 설명서의 14.1.10 리모컨 페어링을 참고하세요.
3. 핸들바 리모트의 리어버튼을 5초 간 누르면 붉은색과 파란색 LED가 번갈아 점멸합니다. 핸들바 리모트의 리어버튼에서 손을 떼세요. 핸들바 리모트가 페어링 모드로 진입하면 10C와 핸들바 리모트는 자동으로 페어링 됩니다. 10C와 핸들바 리모트의 페어링이 완료되면 파란색 LED가 2초 간격으로 점멸합니다.

16.2 핸들바 리모트 사용하기

핸들바 리모트의 기능과 버튼 조작 방법은 아래를 참고하세요.

유형	동작	버튼 조작	LED
일반	음량 조절	조이스틱 밀기 위/아래	-
	설정 메뉴	프론트 버튼 12초 간 누르기	-
휴대전화	휴대전화 페어링	조이스틱 5초 간 누르기	파란색/붉은색 번갈아 점멸
	두 번째 휴대전화 페어링	프론트 버튼 5초 간 누르기	붉은색 점멸
		리어버튼 2초 간 누르기	
	받기/끊기	리어버튼 살짝 누르기	-
	음성 인식	리어버튼 살짝 누르기	-
	스피드 다이얼	리어버튼 빠르게 살짝 두 번 누르기	-
수신전화 거절	프론트 버튼 2초 간 누르기	-	

유형	동작	버튼 조작	LED
인터콤	인터콤 페어링	프론트 버튼 5초 간 누르기	붉은색 점멸
		두 대중 한 대의 프론트 버튼 살짝 누르기	
	인터콤 시작/종료	프론트 버튼 살짝 누르기	-
	모든 인터콤 대화 종료	프론트 버튼 1초 간 누르기	-
음악	재생/일시정지	조이스틱 1초 간 누르기	-
	다음 곡/이전 곡 이동	조이스틱 이동 왼쪽 또는 오른쪽	-

유형	동작	버튼 조작	LED
FM라디오	FM라디오 켜기	리어버튼 1초 간 누르기	-
	FM라디오 끄기	리어버튼 1초 간 누르기	-
	프리셋 선택	리어버튼 살짝 누르기	-
	채널 검색	조이스틱 1초 간 밀기 왼쪽/오른쪽	-
	FM주파수 탐색	리어버튼 빠르게 살짝 두 번 누르기	-
	FM주파수 탐색 중지	리어버튼 빠르게 살짝 두 번 누르기	-
	탐색된 주파수를 프리셋으로 저장	리어버튼 살짝 누르기	-

핸들바 리모트 동작기능 정리

17 펌웨어 업그레이드

세나 매니저프로그램을 통해서 10C를 최신의 펌웨어로 업그레이드 할 수 있습니다. (사용자 설명서의 “4.7.1 세나 매니저 프로그램”을 참고하세요.) 세나블루투스코리아 웹사이트 www.senablutooth.co.kr 에서 최신의 펌웨어 버전을 확인하세요.

18 문제 해결

18.1 인터콤 실패


다른 인터콤 친구와 다자 인터콤 중이거나 휴대전화로 통화 중인 친구에게 인터콤 연결을 시도하면, 상대가 통화 중임을 알리는 낮은음의 이중 비프음이 들립니다. 나중에 다시 인터콤을 시도하세요.

18.2 인터콤 재연결

인터콤 대화 중에 상대방이 연결 가능한 범위에서 벗어나면 소음이 발생하다가 이윽고 인터콤 연결이 끊어집니다. 이런 경우에 10C는 자동으로 재연결을 시도하고 그 동안에는 높은음의 이중 비프음이 들립니다. 조그다이얼을 살짝 누르면 재연결 시도를 멈출 수 있습니다.

18.3 핀홀(Pin-Hole)리셋

10C가 정상적으로 동작하지 않거나 불완전한 상태로 동작할 때는 헤드셋 메인유닛의 뒤쪽에 있는 핀홀(Pin-hole)을 눌러서 헤드셋의 설정을 초기화해야 합니다. 클립과 같이 가느다란 물체를 핀홀에 넣어서 약하게 1초 정도 누르면, 곧 10C의 전원이 꺼집니다. 다시 전원을 켜서 정상적으로 사용하면 됩니다. 단, 헤드셋이 공장초기값으로 재설정 되지는 않습니다.



18.4 공장초기값으로 되돌리기

1. 10C의 설정을 공장초기값으로 되돌리려면, 전화버튼을 12초 간 누르세요. 곧 붉은색 LED가 점등되고 이중 비프음과 함께 “**Factory reset (공장초기화)**”라는 음성안내가 들립니다. 전화버튼에서 손을 떼세요.
2. 위 1의 상태에서 5초 안에 조그다이얼을 살짝 누르세요. “**Headset reset, good-bye (초기화 완료, 감사합니다.)**”라는 음성안내가 들리고 10C가 자동으로 꺼집니다.
3. 만약 5초 안에 조그다이얼을 누르지 않으면 재설정이 취소되고 대기모드로 되돌아가며 “**Canceled (취소)**”라는 음성안내가 들립니다.

19 동작기능 정리

유형	기능	버튼 조작	LED	비프음
일반	전원켜기	전화버튼과 조그다이얼 1초 간 누르기	파란색 점등	높아지는 다중
	전원끄기	전화버튼과 조그다이얼 1초 간 누르기	붉은색 점등	낮아지는 다중
	음량 조절	조그다이얼 돌리기	-	-
카메라 기능	카메라 켜기	카메라 버튼 살짝 누르기	초록색 점등	높은음의 이중
	카메라 끄기	카메라 버튼과 조그다이얼 동시에 누르기	붉은색 점등	중간음의 이중
	비디오 녹화 시작/ 중지	카메라 버튼 1초 간 누르기	초록색 점멸	중간음의 단일
	사진 촬영	카메라 버튼 살짝 누르기	초록색 점멸	-
	비디오 태킹 모드 진입	카메라 버튼 3초 간 누르기	초록색 점멸	-
	비디오 태킹 시작	카메라 버튼 1초 간 누르기	초록색 점멸	중간음의 단일
	비디오 태킹 모드 나가기	카메라버튼 3초 간 누르기	붉은색 점멸	-

유형	기능	버튼 조작	LED	비프음
휴대전화	휴대전화 페어링	전화버튼 5초 간 누르기	파란색/붉은색 번갈아 점멸	높은음의 다중
	두 번째 휴대전화 페어링	조그다이얼 5초 간 누르기 전화버튼 2초 간 누르기	붉은색 점멸	다중
	통화음 전환	전화버튼 2초 간 누르기	-	높은음의 단일
	받기/끊기	전화버튼 또는 조그다이얼 살짝 누르기	-	-
	음성 다이얼	전화버튼 살짝 누르기	-	-
	스피드 다이얼	전화버튼 빠르게 살짝 두 번 누르기	-	중간음의 단일
	수신전화 거절	조그다이얼 2초 간 누르기	-	-
인터넷	인터넷 페어링	조그다이얼 5초 간 누르기 두 대중 한 대의 조그다이얼 살짝 누르기	붉은색 점멸	중간음의 단일
	인터넷 시작/종료	조그다이얼 살짝 누르기	-	-
	모든 인터넷 대화 종료	조그다이얼 1초 간 누르기	파란색 점멸	중간음의 이중

유형	기능	버튼 조작	LED	비프음
음악	재생/일시정지	조그다이얼 1초 간 누르기	-	중간음의 이중
	다음 곡/이전 곡 이동	조그다이얼 누른 상태로 돌리기	-	-
FM라디오	FM라디오 켜기	전화버튼 2초 간 누르기	-	중간음의 이중
	FM라디오 끄기	전화버튼 2초 간 누르기	-	중간음의 이중
	프리셋 선택	전화버튼 살짝 누르기	-	중간음의 단일
	채널 검색	조그다이얼 누른 상태로 돌리기	-	높은음의 다중
	FM주파수 탐색	전화버튼 빠르게 살짝 두 번 누르기	-	-
	FM주파수 탐색 중지	전화버튼 빠르게 살짝 두 번 누르기	-	높은음의 이중
	탐색된 주파수를 프리셋으로 저장	전화버튼 살짝 누르기	-	높은음의 이중
초기화	공장초기화	전화버튼 12초 간 누르기	붉은색 점등	높은음의 이중
		10초안에 조그다이얼 살짝 누르기		
	핀홀 리셋	핀홀 리셋버튼 누르기	-	-

CERTIFICATION AND SAFETY APPROVALS

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antennae
- Increase the separation between the equipment and the receiver

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. The antenna used for this transmitter must not transmit simultaneously with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

FCC Caution

Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

CE Declaration of Conformity

This product is CE marked according to the provisions of the R&TTE Directive (99/5/EC). Hereby, Sena declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For further information, please consult www.sena.com. Please note that this product uses radio frequency bands not harmonized within EU. Within the EU this product is intended to be used in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom and within EFTA in Iceland, Norway and Switzerland.

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Bluetooth License

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The product is compliant with and adopts the Bluetooth® Specification 3.0 and has successfully passed all interoperability tests that are specified in the Bluetooth® specification. However, interoperability between the device and other Bluetooth®-enabled products is not guaranteed.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



The crossed-out wheel bin symbol on the product, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies to the European Union and other locations where separate collection systems are available. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please do not dispose of these products as unsorted municipal waste, but hand it in at an official collection point for recycling.

SAFETY INFORMATION

Please ensure that the product is properly used by observing the warnings and cautions below to prevent any risk and/or damage to property.

Product Storage and Management

- Keep the product free of dust. It may damage mechanical and electronic parts of the product.
- Do not store the product in high temperatures as this may reduce the life span of electronic devices, damage the battery, and/or melt plastic parts of the product.
- Do not store the product in cold temperatures. Abrupt changes in temperatures may cause condensation and damage electronic circuits.
- Do not clean the product with cleaning solvents, toxic chemicals, or strong detergents as this may damage the product.
- Do not paint the product. Paint may obstruct moving parts or interfere with the normal operation of the product.
- Do not drop or otherwise shock the product. It may damage the product or its internal electronic circuits.
- Do not disassemble, repair or modify the product as this may damage the product and invalidate the product warranty.

Product Use

- In some regions, it is prohibited by law to ride motorcycles or bicycles while wearing headsets. Therefore be certain to comply with all relevant laws in the region before using the product.
- Use of the product at a high volume for a long period of time may damage your eardrums or hearing ability. Keep the volume at a modest level.
- Do not cause impact to the product or touch it with sharp tools as this may damage the product.
- Do not use the product in high-temperatures or apply heat to the product as this may cause damage, explosion, or fire.
- Keep the product dry and away from water. It may damage the product.
- Keep product away from pets or small children. It may damage the product or cause accidents.
- Do not use the product near a microwave oven or a wireless LAN device as this may cause malfunction or interference with the product.
- In any place where wireless communication is prohibited, such as hospitals or airplanes, turn off the power and refrain from using the product. In a place where wireless communication is prohibited, electromagnetic waves may cause hazards or

accidents.

- Do not use the product near hazardous explosives. When there are near any explosion hazards, turn off the power and heed any regulations, instructions, and signs in the area.
- When using the product, drive at a low speed (slower than 35km/h) for safety. In addition, be certain to conform to laws regarding the use of communications devices while driving.
- Do not put the product where it may hamper the driver's vision or manipulate it while driving. This may cause traffic accidents.
- Before driving, fasten the product to the helmet, and double-check that it is fastened. Separation of the product while driving may cause damage to the product or accidents.
- If the product is damaged, stop using it immediately. It may cause damage, explosion, or fire.

Battery

This product has an replaceable rechargeable battery inside. Therefore, when using the product, make sure to adhere to the following:

- The battery performance may be reduced over time with usage.
- In recharging the battery, make sure to use an approved

charger provided by the manufacturer. Use of a non-approved charger may cause fire, explosion, leakage, and other hazards may also reduce the life time or performance of the battery.

- Store the battery at temperatures of 15°C~25°C (59°F~77°F). Higher or lower temperatures may reduce the capacity and life of the battery, or may cause temporary non-operation. Do not use the product in sub-zero temperature, because it may cause serious reduction of the battery performance.
- If you apply heat to the battery or throw it into fire, it may explode.
- Do not use the product with a damaged battery. It may explode and/or cause accidents.
- Never use a damaged charger. It may explode and/or cause accidents.
- Battery life may vary depending on conditions, environmental factors, functions of the product in use, and devices used with it.

제품보증과 책임제한

1. 제한보증

1.1 제한보증

세나블루투스코리아(이하 '세나')는 제품설명서에 명시된 기술 사양들과 제품 보증에 관한 자료에 따라 이 제품이 동작하는 것을 보증합니다. 보증 범위는 오직 제품에 국한됩니다. 세나는 제품을 사용하여 발생하는 인명 피해, 재산 손실 등과 같은 어떠한 다른 종류의 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

1.2 보증기간

세나는 최초 구입 일로부터 1년 안에 발생하는 제조 상의 불량 부품이나 결함에 대하여 무상으로 교체할 것을 보증합니다. 단, 세나가 지정한 특정 모델의 경우 제품 구입 후 지정 기간 내에 세나 웹사이트(www.senablutooth.co.kr)에 제품 정보를 등록하면 보증 서비스 기간이 지정한 만큼 연장 적용 됩니다.

1.3 보증종료와 단축

제품의 품질보증은 최초 구입일로부터 개시되며, 보증 기간이 만료되면 종료됩니다. 그러나 다음의 경우에는 제품의 품질보증은 조기 종료됩니다.

- 제품을 제3자에게 판매나 양도한 경우
- 제조사의 이름, 시리얼 번호(S/N), 제품 라벨 및 기타 표시 부분을 변경 또는 제거한 경우
- 허가 받지 않은 사람이 분해, 수리, 및 개조한 경우

- 다음의 경우는 보증 기간이 정상적인 경우의 절반(1/2)으로 단축 적용됩니다대여 목적으로 사용하는 경우

1.4 권리의 포기

제품을 구입하여 사용함으로써 귀하는 손해 배상을 포함한 상당한 법적 권리를 포기합니다. 따라서 제품을 사용하기 전 아래의 조항을 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다. 이 제품을 사용함으로써 귀하는 그 협약에 동의하는 것이 되며 소송에 대한 권리를 상실하게 됩니다. 귀하가 이 협약의 모든 조항에 동의하지 않는다면, 즉시 제품을 반품하고 환불 받아야 합니다. 아래의 반품 및 환불 규정을 보세요.

1. 귀하, 귀하의 자손, 법적 대리인, 승계인 또는 양수인은 자발적이고 영구적으로, 이 장치를 사용하여 귀하를 포함한 어느 누구에게든 직접적 또는 간접적으로 발생하는 곤경, 고통, 괴로움, 불편함, 손실, 상해, 죽음 등 어떠한 방식의 피해가 부주의나 어떠한 이유에서건 발생하더라도 소송, 클레임, 이행, 배상 등을 세나에 대항해 주장하지 않을 것을 동의합니다.
2. 귀하는 장치를 사용해서 발생할 수도 있는(사용자 본인 또는 타인의 부주의한 행위에 의한 것들을 포함하는) 위험에 대해 완벽히 이해하고 대처해야 합니다.
3. 귀하가 의학적으로 문제가 없고 장치 사용이 가능한 신체 자격인지 확인해야 합니다. 또한 장치가 귀하의 정상적 신체 활동을 제한하지 않고 안전하게 사용 가능 한지를 확인해야 합니다.
4. 귀하는 이 장치를 책임 하에 사용할 수 있는 성인이어야 합니다.
5. 귀하는 완벽하게 아래의 주의 사항 및 경고를 이해하고 인정해야 합니다.

- 세나, 그의 임직원, 관리자, 제휴사, 관계사, 대표자, 대리점, 후원사 및 공급자, 전매자(연대하여 "회사"라 칭함)는 제품과 그 파생 모델을 포함한 모든 브랜드의 유사한 장치를 사용하기 전 날씨, 교통 상황 및 도로 상태에 대해서 미리 정보 수집 및 철저한 준비를 할 것과 장치를 시작하거나 전화를 받기 전에 귀하의 운송 수단을 길가에 정지 시킬 것을 강력히 권고합니다.
 - 모터사이클, 스쿠터, 모페드, ATV, 사륜 바이크 외 모든 탈 것 또는 장비 ("운송수단"이라 칭함)를 땅, 물 또는 하늘 어디에서든 타는 동안 통신기기를 사용할 때에는 귀하의 전적이고 완벽한 주의가 필요합니다.
 - 도로에서 사용할 경우에는 골절, 심각한 장애 및 사망 등에 이를 수 있는 위험 요소가 존재합니다.
 - 이러한 위험 요소는 제조사와 그 대리인 또는 설계, 제조상에 관여한 제3자의 과실로 인해서 발생할 수도 있습니다.
 - 이러한 위험 요소는 예측 가능하거나 예측 불가능한 원인에 의해서 발생할 수도 있습니다. 귀하는 이로써 모든 위험 요소와 피해와 손실 책임에 대해 귀하의 책임 하에 이 장치를 사용해야 합니다.
 - 귀하는 이 장치를 사용 시 올바른 판단을 할 수 있어야 합니다; 절대로 음주 상태에서 사용하면 안됩니다.
6. 귀하는 모든 조항과 법적 권리에 대한 요구 조건 및 제품 사용에 따른 경고에 대해서 완벽하게 읽고 이해해야 합니다. 제품을 사용하는 것은 권리의 포기에 대한 모든 조항 및 조건에 동의하는 것으로 간주합니다.

2. 책임제한

2.1 책임제한의 이유

제품을 구입한 후 반품을 하지 않음으로써 귀하는 책임, 손실, 클레임, 비용 청구(변호사 수임료를 포함)에 대한 모든 권리를 포기하는 것입니다. 따라서 장치를 사용함으로써 발생할 수도 있는 어떠한 신체의 상해, 사망, 기타 손실, 귀하나 제3자에게 속한 운송 수단이나 소유물 또는 자산의 분실이나 손상 등에 대하여 법률에 관계없이 어떠한 상황에서도 세나에 책임을 묻지 않습니다. 세나는 이유, 조건, 환경, 장치의 오작동에 무관하게 어떠한 물질적인 피해에 대해서도 책임이 없습니다. 장치의 조작과 관련된 모든 위험은 최초 구입자가 사용하거나 제3자가 사용하거나 관계없이 전적으로 장치의 사용자에게 달려 있습니다. 이 제품을 사용하는 것이 해당 지역 또는 국가의 법에 위반될 수도 있습니다. 전적으로 귀하의 책임 하에 이 장치를 올바르게 안전하게 사용해야 합니다.

2.2 책임제한

법이 허용하는 범위 내에서, 세나와 세나의 공급업체는 그 발생근거가 계약 혹은 불법행위(과실포함)에 의한 것인지 여부와는 관계없이, 모든 종류의 직접, 간접, 징벌적 손해배상 혹은 수입, 수익의 손실, 사업상의 손실, 자료 또는 정보의 손실 혹은 제품의 판매, 설치, 유지/보수, 사용, 성능, 결함, 사용장애로 인해 발생하는 기타 재정적 손실과 관련하여 그 어떤 법률적 책임을 지지 않습니다. 비록 세나와 공식 판매점-이 그런 손실의 발생 가능성에 대해 인지했고, 세나의 방침에 의거해 수리, 교체, 환불에 대한 책임 범위를 제한하더라도 그 어떤 법률적 책임을 지지 않습니다.

여기에서 제공한 구제책이 본질적인 목적을 충족시키지 못한다 하더라도 손해배상에 대한 본 책임제한은 영향을 받지 않습니다. 어떠한 경우에도 세나와 세나의 공식 판매점의 총 배상 책임액은 구입자가 제품에 대해 지불한 가격을 초과할 수 없습니다.

2.3 책임 부인

제품을 사용함으로써 발생 할 수도 있는 손실에 더불어, 세나는 다음의 경우로 인해 발생하는 제품의 결함에 대해서는 책임지지 않습니다.

- 제품의 오용, 남용, 악용
- 사용자가 제품 설명서의 내용을 준수하지 않아 제품이 파손된 경우
- 제품을 방치하거나 사고에 의해 제품이 파손된 경우
- 세나에 의해 제공되지 않은 장치나 소프트웨어를 사용하여 제품이 파손된 경우
- 제품설명서에 명시되지 않는 방법으로 분해, 수리 또는 개조를 하여 제품이 파손된 경우
- 제3자에 의해 제품이 파손된 경우
- 천재지변(화재, 홍수, 지진, 폭풍, 태풍 또는 기타 자연 재해)에 의해 제품이 파손된 경우
- 사용함으로써 제품의 표면이 파손된 경우

3. 보증서비스

제품의 보증서비스를 받으려면 구입처로 결함 제품을 구입증빙(구입일이 표기된 영수증, 웹사이트 제품등록확인서 또는 구입 증빙이 가능한 기타 자료)과 함께 배송하면 됩니다. 배송 중에 파손, 멸실 되지 않도록 조치하고 배송 비용은 귀하의 부담으로 지불 해야 합니다. 환불 또는 교환을 받기 위해서는 구입 당시의 모든 제품 구성물이 있어야 합니다.

3.1 무상 보증서비스

세나는 보증기간 내에 발생한 보증 범위에 해당하는 제품의 결함에 대해 무상으로 수리 또는 교환 서비스를 제공합니다.

3.2 유상 보증서비스

세나는 제품의 보증기간이 종료되었거나 보증 범위를 벗어나는 손상에 대해 유상으로 수리 또는 교환 서비스를 제공합니다. 유상 보증 서비스에 대한 추가 정보는 세나에 문의하십시오.

4. 반품 및 환불

귀하께서 앞의 조항들에 동의하지 않는다면, 제품을 반품하고 환불을 받아야 합니다. 구입일로 부터 14일 이내에 구입했던 상태 그대로 구입처에 제품을 반품해야 환불을 받을 수 있습니다. 구입일로 부터 14일 이내 반품을 하지 않을 경우, 귀하가 앞의 모든 조항들을 숙지하고 동의한 것으로 간주 되며, 세나는 관련한 앞으로의 모든 손해배상 청구에 책임이 없음을 유념하시기 바랍니다.

특별한 주의

세나블루투스코리야는 일반도로 운행 중에 이 장치를 사용하는 것이 법에 의해 금지 될 수도 있음을 알립니다. 해당 법규를 확인하시고 이 장치를 사유시설이나 레이싱서킷 같은 곳에서만 사용하십시오. 모터사이클을 운행하면서 스피커를 사용하는 것은 법에 의하여 금지 될 수 있습니다. 운행중에는 한쪽 스피커만을 사용하십시오. 세나블루투스 코리야는 위의 주의사항을 지키지 않아 발생하는 어떤 상황에 대한 책임도지지 않습니다.

장시간 큰 볼륨으로 헤드셋을 청취하면 고막에 해로우며 나아가 청력을 잃을 수도 있습니다. 귀를 보호하도록 적당한 볼륨과 청취시간을 유지하십시오

